

インターネット低圧工事申込み
(たくそう君) 操作マニュアル
(集団申込)

2025年4月修正

関西電力送配電株式会社

目 次

I. 基本的な取扱い

1. お申込み内容	P. 基本- 1
2. 添付書類の提出にあたって	P. 基本- 1
3. お申込み内容の変更、取消	P. 基本- 1
4. 受付完了と供給承諾・連系に対する回答（接続供給契約）	P. 基本- 2
5. 料金等の授受	P. 基本- 2
6. 会員情報の変更	P. 基本- 2
7. 当システムご利用について	P. 基本- 3
8. 申込書・施工証明書等の保存について	P. 基本- 3
9. 申込内容の一時保存について	P. 基本- 4
10. 申込内容訂正について	P. 基本- 4
11. ログイン画面の注意事項について	P. 基本- 4

II. 集団申込編

1. 需要者（お客さま）基本情報（集団タイプ別登録）画面	P. 集団- 1
2. 電灯負荷設備入力画面（集団タイプ別登録）画面	P. 集団- 8
3. 電力負荷設備入力画面（集団タイプ別登録）画面	P. 集団- 1 8
4. 施工者・計器・引込線情報入力画面（集団）	P. 集団- 2 2
5. 竣工届（集団・住居タイプ）画面	P. 集団- 2 9
6. 竣工届（集団・共用部他）画面	P. 集団- 3 8
7. 集団申込内容確認画面	P. 集団- 4 3
8. 画像ファイル送信画面	P. 集団- 4 5
9. 竣工届確認（集団）画面	P. 集団- 4 7

I . 基本的な取扱い

1. お申込み内容

(1) 「託送供給等約款」「電気設備に関する技術基準を定める省令」(平成9年通商産業省令第52号)「電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」「送配電等業務指針」「系統連系技術要件〔託送供給等約款別冊〕」「系統アクセス検討に関する通達」「電気設備の技術基準の解釈」および「個人情報の取扱い」について需要者または発電者(お客さま)の同意を得たうえでお申込みください。

(2) 需要者または発電者(お客さま)・小売電気事業者(発電契約者)および電気工事会社に事前に内容をご調整・ご確認のうえお申込みください。

※集団申込の場合、変圧器取替(申込～送電工事完了まで40日程度)や建柱(申込～送電工事完了まで3～4ヶ月程度)が必要になる場合が多いため、早めにお申込みください。

2. 添付書類の提出にあたって

添付書類の送付は、たくそう君でお申込みを進め、「画像ファイル送信」画面でファイルを指定して送信してください。

※送信できるファイル容量は、1ファイルあたり10MB以下となります。

※添付できる画像ファイルは、以下の形式(拡張子)に限ります。

.bmp、.jpg、*.pdf、*.dxf、*.xls、*.xlsx、*.gif、*.png

※増設または、減設の場合は、変更する設備(箇所)が分かるよう点線で囲ってください。

※申込書番号とは、インターネット番号をさします。受付番号とは異なります。

申込書送信後、画面に表示される関西電力送配電のインターネット申込書番号で〇〇-Ⅰ〇〇〇〇〇で表示されます。

3. お申込み内容の変更、取消

お申込み内容を変更、取消しされる場合は、たくそう君の申込一覧画面から「内容訂正」もしくは「取消」にて、速やかに当社まで変更後の内容をご連絡願います。

なお、2025年2月5日時点で申込日(内容訂正日)から15ヶ月以上経過している申込データについては、システム上データが削除され変更ができませんので、お手数ですが再度新規でのお申込みをお願いいたします。

※2025年2月6日時点で申込日(内容訂正日)から15ヶ月未満の対象は、工事完了後1ヶ月程度経過するまではシステム上データが残りますので、申込一覧画面からお申込み内容の変更が可能です。

4. 受付完了と供給承諾・連系に対する回答（接続供給契約）

■ 低圧新增設

- （１）小売電気事業者または電気工事会社からのお申込み内容が当社で確認できた時点で「申込書番号」を記載した「送信完了画面」を表示しますが、まだ、受付は完了していません。
- （２）受付が完了しても接続供給できないケースがあります。当社が接続供給可能と判断した場合は「接続供給契約申込一覧画面」の「工程情報の照会」で供給承諾を行った時点でお申込みの接続供給契約が成立したことになります。

■ 発電量調整供給契約・系統連系

- （１）小売電気事業者（発電契約者）さま、または電気工事会社さまからのお申込み内容が当社で確認できた時点で「申込書番号」を記載した「送信完了画面」を表示しますが、まだ、受付は完了していません。
- （２）受付、内線設計、技術検討、工事費負担金算定が完了した時点で「連系に対する回答」を申込一覧画面内にて通知いたします。

5. 料金等の授受

- （１）供給承諾または連系に対する回答を行うと同時に、当社工事に先立ち臨時工事費・工事費負担金・受託工事費・諸工料等のお支払いが必要な場合、その金額をお知らせいたします。また、ご希望されたお支払方法により、以下のとおりお支払いをお願いします。
 - ・振込用紙をご希望の場合：ご指定の請求先へ送付いたしますので、コンビニ、金融機関にてお支払いください。
 - ・コンビニ決済を希望の場合：「申込一覧画面」の「工程照会・お知らせ情報」画面からコンビニ決済番号をご確認のうえ、お支払いください。なお、お支払方法の詳細は、当社ホームページの「[工事費のお支払い](#)」をご参照願います。
- （２）竣工済のお申込みで金融機関にてお支払いしていただいた場合は、工事の手配等を行う必要があるため、お手数ですが所管の工事受付センターまたはネットワークサービスセンターへ電話連絡をお願いします。

6. 会員情報の変更

- （１）会員のパスワードを含め、下記の情報について会員情報変更画面から会員の方にて直接変更することができます。
 - ・パスワード
 - ・工事会社名（社名変更等）
 - ・代表者氏名
 - ・組合名称
 - ・組合員番号
 - ・電気工事業法の登録番号、届出番号
 - ・ＰＣメールアドレス

- ・携帯メールアドレス
- ・電話番号
- ・FAX番号
- ・携帯番号
- ・携帯所有者
- ・住所
- ・主任電気工事士氏名
- ・主任工事士第1種免状番号
- ・主任工事士第2種免状番号
- ・作業者氏名
- ・作業者免状番号

(2) ID番号・パスワードについて

- ・当システムの1つのIDを複数人で使用される場合、パスワードを変更される際は使用される方へ周知していただき、パスワードの不一致によりお申込みできない場合がありますのでご注意ください。
- ・定期的に変更していただき、情報の漏洩を未然に防止していただきますようお願いします。
- ・ID番号、パスワードは、第三者に貸与、譲渡しないでください。
- ・第三者のID番号、パスワードを借用してのお申込みはしないでください。
- ・ID番号・パスワードの発行は、原則、1事業者1つとなります。

- (3) 当システムのご利用を中止される場合は、その旨をネットワークサービスセンターにお申出ください。その際、当社にてID番号、パスワードの登録を抹消します。

7. 当システムご利用について

- (1) ご利用にあたり、本書「インターネット低圧工事申込み（たくそう君）操作マニュアル」「確約書」その他当社からのお願い事項を厳守していただけない場合、当社業務に支障等があると判断される場合は、インターネット低圧工事申込みをお断りし、ID番号、パスワードの使用を制限させていただく場合があります。
- (2) 一定期間「インターネット低圧工事申込み（たくそう君）」をご利用されない場合、ご利用を中止させていただく場合があります。
- (3) 当システムに関するお問い合わせにつきましてはネットワークサービスセンターへお尋ねください。

8. 申込書・施工証明書等の保存について

申込書・施工証明書（PDF）等を保存する際は、パソコンにセキュリティソフトを取り込む等情報の管理に努めてください。

9. 申込内容の一時保存について

- (1) 各入力画面の「一時保存」ボタンをクリックすると、それまでに入力された内容を保存し、「接続供給契約申込画面」へ戻ります。
- (2) 一時保存データが存在する場合、「接続供給契約申込画面」の一番下に「一時保存申込データの申込受付と削除」エリアが表示されますので、エリア内の「申込」ボタンを押下すると続きの画面から申込入力ができます。
ただし、ボタンを押下した時点で、一時保存データは、削除されます。
再度、中断される場合は、入力画面内の「一時保存」ボタンを押下ください。
- (3) 一時保存できるデータ数は、1件です。既に一時保存データがある場合、一時保存できません。
- (4) 一時保存データは、「一時保存申込データの申込受付と削除」エリア内にある「削除」ボタンを押下した場合、削除できます。

10. 申込内容訂正について

- (1) お申込みされた受付データを申込一覧画面に表示します。
「申込内容訂正」ボタンを押下すると、申込画面へ連携し、申込内容の訂正が可能となります。
※工事完了から1ヶ月程度経過しますと一覧表からデータが削除されます
※2025年2月5日時点で申込日（内容訂正日）から15ヶ月以上経過している申込データについては、工事未完了であってもシステム上データが削除され一覧表に表示されませんので、お手数ですが再度新規でのお申込みをお願いいたします。

11. ログイン画面の注意事項について

I D 番号とパスワードを入力してください

I D 番号 :

パスワード :

☐ I D 番号・パスワードを保存する場合はチェックしてください

[「インターネット低圧工事申込みのご案内」へ](#)

- ・パスワードの大文字「A B C D . . .」、小文字「abcd . . .」は区別されますのでご注意ください。
- ・5回連続してパスワードの認証に失敗した場合、当日中のログインはできませんので入力の際は、ご注意ください。
- ・パスワードに関するお問い合わせは、お答えできません。
- ・I D 番号、パスワードを忘れた場合は、ネットワークサービスセンターへお申しいただき、再度、I D 番号およびパスワードをご登録ください。

II. 集团申込編

1. 需要者(お客さま)基本情報 (集団タイプ別登録) 画面

集団申込の需要場所、需要者(お客さま)氏名等の情報を入力していただく画面です。

低圧 接続供給契約申込書（集団タイプ別登録）

関西電力送配電株式会社 宛

託送供給約款を承認のうえ、接続供給について次のとおり申込みます。

本申込書により、お客さまから提供される個人情報の利用目的は [こちら](#) に記載しております。

- 事前協議がお済みの集合住宅物件のお申込みにご利用ください。お手続き方法は下記のとおりです。

＜STEP 1：代表申し込みのご登録＞

- ・(次のタイプ以降は代表申込番号を必須とします。代表申込番号は事前協議済の各タイプを関連づける重要な情報です。煩瑣な点をお断りいたします)

＜STEP 2：各タイプのご登録＞

- ※必要箇所、需要者さまの情報は「情報取得ボタン」を押していただきますと代表申込の情報を初期表示します。
負荷が偏ると契約に関する情報は概ね2つの画面に複写元タイプを登録し「コピーボタン」を押下することで情報を転写できます。なお、施工者さま、引込に関する情報はご登録不要です。

- ※供給地点などは仕居の場合と同様ですが、施工者さま、引込に関する情報はご登録ください。

以上となります。なお、竣工のお届けは共用、店舗、事務所は各々必要ですが、住居部分についてはタイプをまとめて実施いただくことができます。

A19(7")			(代表登録)
電灯標準 15戸			
B19(7")			
電灯時間帯別 20戸			代表番号 とともに、 5197の 申請を実施
B24(7")			
電灯時間帯別 20戸			
共 用	店 舗	事 務 所	
電灯 標準	電灯 標準	電灯標準 動力標準	

※'*'付きの項目は入力必須です。

1	*小売電気事業者J-1*		①	検索	申込年月日	2024年10月08日
	小売電気事業者名					

1. 申込区分と接続供給開始希望日、竣工予定日を入力してください。

2	*申込区分	☐ 電 灯	☐ 電 力	7	発電設備などの設置有無 ☐ なし ☒ あり 申込番号: - 1 ☐ 太陽光 ☐ 蓄電池 ☐ I/F等 ☐ 燃料電池 ☐ 逆潮流有無 ☐ あり ☒ なし
3	*継続供給開始希望日 (年は西暦を記入)	(半角数字) 	カレンダー表示	8	(いずれかを入力) (選択) してください 住居部分のタイプを選択する場合 (例: AA, A1) 9 戸
4	*竣工予定日 (年は西暦を記入)	(半角数字) 	カレンダー表示	*タイプ	タイプ別部屋番号 (例: 101~110号室) 10
5	*事前協議番号	(半角英数字) -			用途タイプを選択する場合 ▼ (例: 共用)
6	*代表申込番号	☐ 代表申し込み済 (半角数字) 3	3	8	

2. 需要場側なりびに需要目とよりお名朋を入手ししうたとい。

11	需要場所住所の 特定はこちら	未特定	※ 地図から需要場所住所、引込先を特定（登録）することができます。 また、特定した地図をパソコンに画像として保存し、エクセル等で編集したくことで、 引込付図面を作成することができます。 ※ システムメンテナンス等により、「需要場所住所の特定はこちら」ボタンから特定できない場合は、 下記の「住所検索」ボタンから需要場所住所を特定してください。		
			〒 - 5 住所検索 (例)		
			＊市区町村名（全角） 町・字・通名（全角） 番地（全角） マンション名（全角） 		
			大阪市 北区 中之島 3丁目 6番 16号 開電ビルディング		
12	需要場所	〒 - 5 住所検索	＊市区町村名（全角） 町・字・通名（全角） 番地（全角） マンション名（全角） 		
			※ 所在地の人力入力にご注意ください。		
13	需要場所	〒 - 5 住所検索	連絡先 1 ▼ TEL（半角数字）（ ） -		
			連絡先 2 ▼ TEL（半角数字）（ ） -		
14	需要者名（法人） （全角/カナ英数字）	＊			
15	需要者名（漢字） （個人名・会社名等） （全角）	＊			
16	担当所	＊	▼		
			担当所が不明な場合は こちら		

3. 需要者さまのご連絡先を入力してください。

17	ご連絡先	☒ 需要場所と同じ ☐ 需要場所と相違	
		郵便番号 (半角数字)	〒 - 住所検索
		市区町村名 (全角)	
		町・字・道名 (全角)	
		番地 (全角)	
		建物名 (全角)	
		※ 番地の入力漏れにご注意ください。	
		連絡先	TEL (半角数字) () -
18	連絡先氏名 (カナ) (全角カナ英数字)		
	連絡先氏名 (漢字) (個人名・会社名等) (全角)		

(1) 入力項目の説明

No.	入力項目	説 明
1	小売電気事業者コード (5桁)	申込みする「小売電気事業者(契約者)コード」を入力します。 ※小売電気事業者の場合、自動入力されるため、お間違いないかご確認ください。
2	申込区分	申込する区分を選択します。
3	接続供給開始希望日	接続供給開始希望日を西暦で入力します。 ※カレンダー表示をクリックすることでカレンダーより年月日を選択できます。 ※過去の日付では、お申込みできませんのでご注意願います。 ※接続供給開始希望日が7営業日未満の場合は、警告メッセージを表示します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。 当社営業日以外はエラーとなります。
4	竣工予定日	竣工予定日を西暦で入力します。 ※カレンダー表示をクリックすることでカレンダーより年月日を選択できます。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。
5	事前協議番号	事前協議番号がある場合に入力します。 「配電営業所コード」 - 「事前協議番号」 <入力項目チェック> (配電営業所コード) 2文字の半角数字以外はエラーとなります。 (事前協議番号) 5文字の半角英数字以外はエラーとなります。
6	代表申込番号	住居部分を最初に申し込む場合のみ「代表申込みの登録」にチェックする。 それ以外の場合、チェック不要です。 <入力項目チェック> ・「代表申し込みの登録」または「代表申込番号」に入力がない場合はエラーとなります。 ・代表申込番号(前): 2文字の半角数字以外はエラーとなります。 ・代表申込番号(後): 5文字の半角英数字以外はエラーとなります。
7	発電設備などの設置有 無	発電設備の有無や逆潮流の有無を選択します。 ※新たに設置される場合はお申込が必要です。
8	タイプ	住居部分を登録する場合、タイプを入力します。 住居以外の共用・店舗部分等を登録する場合、リストから選択します。 <入力項目チェック> ・住居部分のタイプおよび住居以外の用途タイプの両方に入力がない場合はエラーとなります ・住居部分のタイプが2文字の半角英数字以外はエラーとなります。 ・住居部分のタイプと用途タイプの両方に入力がある場合はエラーとなります。

No.	入力項目	説 明
9	タイプ別戸数	タイプ毎の戸数を入力します。 <入力項目チェック> 1～3桁の半角数字以外はエラーとなります。
10	タイプ別部屋番号	タイプ毎の部屋番号を入力します。 (例) 101～110号室 <入力項目チェック> ・全角文字以外はエラーとなります。 ・入力文字数が200文字を超える場合はエラーとなります。
11	需要場所住所の特定はこちら	住所・電柱番号検索画面を表示します。 ※住所・電柱番号検索画面から地図情報画面へ連携します。 入力方法の詳細は「8. 地図情報画面」参照。
12	需要場所 (住所)	電気を供給する場所を検索します。検索方法は次の3種類があります。 ・郵便番号からの住所検索 ※郵便番号から検索いただいた際に、該当しない場合は、「都道府県からの住所検索」もしくは「地図からの住所検索」より検索ください。 ・都道府県からの住所検索 ・地図からの住所検索 ※検索方法は、「8. 地図情報画面」「9. 住所検索画面」を参照。 ※郵便番号は「地図情報画面」から検索した場合、自動表示されません。 (郵便番号は任意入力項目です) <入力項目チェック> ・郵便番号：7文字の半角数字以外はエラーとなります。 ・住所：全角文字以外はエラーとなります。
13	需要場所 (マンション名)	マンション名、テナントビル名等建物名称を入力します。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。
14	需要場所 (電話番号)	需要者(お客さま)のご連絡先電話番号を入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。
15	需要者名 (個人名・会社名等)	需要者(お客さま)名を入力します。 ○<u>需要者名(カナ)は全角カナで入力します。</u> <入力項目チェック> 2文字以上の全角カナ、英数字、記号(" ") "ー" 以外はエラーとなります。 ○<u>需要者名(漢字)は全角文字で入力します。</u> ※姓と名の間は、1文字あけてください。 <入力項目チェック> 2文字以上の全角文字以外はエラーとなります。
16	担当所	工事担当の配電営業所を選択します。

No.	入力項目	説 明
17	ご連絡先	需要者（お客さま）の連絡先を入力します。 ※需要場所と連絡先が異なる場合は、必ず連絡先を入力します。 ・ 検索方法は次の 2 種類があります。（住所検索と同様です） <u>郵便番号からの住所検索</u> ※郵便番号から検索いただいた際に、該当しない場合は、「都道府県からの住所検索」より検索ください。 <u>都道府県からの住所検索</u> ＜入力項目チェック＞ ・ 郵便番号：7 文字の半角数字以外はエラーとなります。 ・ 住所：全角文字以外はエラーとなります。
18	連絡先氏名 （個人名・会社名等）	連絡先氏名を入力します。 ○<u>連絡先氏名（カナ）は全角カナで入力します。</u> ＜入力項目チェック＞ 2 文字以上の全角カナ、英数字、記号"(" ")" " - " 以外はエラーとなります。 ○<u>連絡先氏名（漢字）は全角文字で入力します。</u> ※姓と名の間は、1 文字あけます。 ＜入力項目チェック＞ 2 文字以上の全角文字以外はエラーとなります。

（２）ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	検索	入力された小売電気事業者コードに応じて検索を行います。
②	カレンダー表示 （接続供給開始希望日、竣工予定日）	カレンダーを表示し、選択された年月日を登録します。 尚、カレンダーの初期表示は現在の年月日を選択した状態で表示し、未来 1 1 ヶ月の表示が可能です。
③	情報取得	入力している代表申込番号に紐づく需要者(お客さま)情報を入力項目に貼り付けします。
④	需要場所住所の特定はこちら （単独受付・街路灯一括受付 共通）	「住所・電柱番号検索画面」を表示します。 （a）住所から検索 （b）郵便番号から検索 ※郵便番号から検索いただいた際に、該当しない場合は、「住所から検索」もしくは、「電柱番号から検索」より検索ください。 （c）電柱番号から検索 ※地図サーバーが停止している場合は、次の警告メッセージを表示します。 「システムメンテナンス中のため、地図機能が使用できません。恐れ入りますが、住所検索ボタンから特定をお願いします。」

No.	ボタン名	処理内容
⑤	住所検索 (需要場所、ご連絡先共通)	「住所検索画面」を表示します。 郵便番号を入力すると郵便番号に該当する住所の検索結果を表示します。 ※郵便番号から検索いただいた際に、該当しない場合は、入力いただいた郵便番号を削除のうえ、住所より検索ください。
⑥	戻る	直前の画面へ連携します。
⑦	入力クリア	入力している全ての内容をクリアします。
⑧	次へ	選択された申込区分「電灯・電力」により画面連携します。
⑨	集団申込完了登録	集団申込の完了登録を行います。 ※代表申込み受付の内容訂正時のみボタンを表示します。 ただし、既に集団申込を完了している場合は表示しません。

(3) エラーチェック

エラーメッセージ	チェック内容									
申込区分を選択してください	電灯、電力のいずれも選択していない場合はエラーとなります。									
申込区分が重複しています	電灯、電力共に選択がある場合はエラーとなります。									
過去の年月日は入力できません	申込年月日＞ 接続供給開始希望日の場合はエラーとなります。									
接続供給開始希望日より後の日は入力できません	竣工予定日＞ 接続供給開始希望日の場合はエラーとなります。									
竣工予定日を正しく入力してください	竣工予定日が「申込年月日± 1 年」の範囲外であればエラーとなります。									
代表申込番号を入力してください	代表申込みにチェックをしていない場合、所コード・番号共に入力がなければエラーとなります。									
住居タイプか用途タイプのどちらかを入力（選択）してください	住居タイプ、用途タイプ共に入力がある場合はエラーとなります。									
住居タイプ申込の場合、申込区分は電灯のみとしてください	住居タイプを入力している場合、下記の選択組合せ以外の場合はエラーとなります。 <table><tr><td>パターン</td><td>電灯</td><td>電力</td></tr><tr><td>1</td><td>○</td><td>－</td></tr><tr><td>2</td><td>－</td><td>－</td></tr></table> ※○はチェックあり、－はチェックなしとする。	パターン	電灯	電力	1	○	－	2	－	－
パターン	電灯	電力								
1	○	－								
2	－	－								

エラーメッセージ	チェック内容																				
需要場所住所を正しく入力してください	需要場所住所が下記入力パターン以外はエラーとなります。 <table><tr><th>パターン</th><th>住所1</th><th>住所2</th><th>住所3</th></tr><tr><td>1</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>2</td><td>○</td><td>○</td><td>－</td></tr><tr><td>3</td><td>○</td><td>－</td><td>－</td></tr></table> 凡例：「○」・・・入力あり 「－」・・・入力なし	パターン	住所1	住所2	住所3	1	○	○	○	2	○	○	－	3	○	－	－				
パターン	住所1	住所2	住所3																		
1	○	○	○																		
2	○	○	－																		
3	○	－	－																		
電話番号は市外局番から入力してください	需要者（お客さま）電話番号が下記入力パターン以外はエラーとなります。 <table><tr><th>パターン</th><th>連絡先</th><th>市外局番</th><th>市内局番</th><th>市内番号</th></tr><tr><td>1</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>2</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr></table> 凡例：「○」・・・入力あり 「－」・・・入力なし	パターン	連絡先	市外局番	市内局番	市内番号	1	○	○	○	○	2	－	－	－	－					
パターン	連絡先	市外局番	市内局番	市内番号																	
1	○	○	○	○																	
2	－	－	－	－																	
電話番号の入力桁数が正しくありません	需要者(お客さま)電話番号の「市外局番、市内局番、市内番号」の合計桁数が10桁または11桁でなければエラーとなります。																				
タイプ別戸数を入力してください	住居タイプに入力がある場合、タイプ別戸数に入力がなければエラーとなります。																				
連絡先を正しく入力してください	「需要場所と相違」を選択時、連絡先郵便番号・連絡先住所1・連絡先氏名（カナ）・連絡先氏名（漢字）が全て入力されていなければエラーとなります。																				
連絡先住所を正しく入力してください	連絡先住所が下記入力パターン以外はエラーとなります。 <table><tr><th>パターン</th><th>住所1</th><th>住所2</th><th>住所3</th></tr><tr><td>1</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>2</td><td>○</td><td>○</td><td>－</td></tr><tr><td>3</td><td>○</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td>4</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr></table> 凡例：「○」・・・入力あり 「－」・・・入力なし	パターン	住所1	住所2	住所3	1	○	○	○	2	○	○	－	3	○	－	－	4	－	－	－
パターン	住所1	住所2	住所3																		
1	○	○	○																		
2	○	○	－																		
3	○	－	－																		
4	－	－	－																		
連絡先電話番号は市外局番から入力してください	連絡先電話番号が下記入力パターン以外はエラーとなります。 <table><tr><th>パターン</th><th>連絡先</th><th>市外局番</th><th>市内局番</th><th>市内番号</th></tr><tr><td>1</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>2</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr></table> 凡例：「○」・・・入力あり 「－」・・・入力なし	パターン	連絡先	市外局番	市内局番	市内番号	1	○	○	○	○	2	－	－	－	－					
パターン	連絡先	市外局番	市内局番	市内番号																	
1	○	○	○	○																	
2	－	－	－	－																	

エラーメッセージ	チェック内容
電話番号の入力桁数が正しくありません	連絡先電話番号の「市外局番、市内局番、市内番号」の合計桁数が10桁または11桁でなければエラーとなります。
入力可能文字数（濁音・半濁音は2文字）を超えています	連絡先氏名（カナ）の入力可能桁数チェック 入力された文字数（濁音・半濁音は2文字換算）が入力可能桁数（40文字）を超える場合エラーとなります。
接続供給開始希望日が当社営業日ではありません	接続供給開始希望日が当社営業日以外の場合はエラーとなります。
接続供給開始希望日まで7営業日未満のため、接続供給が間に合わない場合があります	接続供給開始希望日のチェック （申込訂正の場合と竣工画面は警告） 申込年月日＋7営業日（申込年月日が営業日でない場合は、申込年月日の翌営業日＋7営業日）を確保できていない場合、警告メッセージを表示します。
接続供給開始希望日まで7営業日未満のため、入力できません	接続供給開始希望日のチェック（新規申込の場合、エラー） 申込年月日＋7営業日（申込年月日が営業日でない場合は、申込年月日の翌営業日＋7営業日）を確保できていない場合、エラーとなります。
代表申込番号が存在しません	入力した代表申込番号が存在しない場合はエラーとなります。
代表申込番号は既に集団完了しています	「代表申込番号」を変更した場合、変更後の代表申込番号がすでに申込が完了している場合はエラーとなります。
集団申込は完了していますので、代表申込番号の変更はできません	「代表申込番号」を変更した場合、変更前の代表申込番号がすでに申込が完了している場合はエラーとなります。
集団申込グループ内に同一の申込区分・住居タイプが既に申込されています	代表申込番号を同じくする集団申込グループの中に同一の「申込区分」と「住居タイプ」のデータが存在する場合はエラーとなります。
集団申込は完了していますので、タイプの追加申込はできません	新規申込のとき、すでに代表申込番号の申込が完了している場合はエラーとなります。
発電設備を選択してください	発電設備の設置「あり」を選択している場合、太陽光～燃料電池のいずれかに選択がなければエラーとなります。
発電設備の逆潮流有無を選択してください	発電設備の設置「あり」を選択している場合、逆潮流有無「あり」もしくは「なし」のいずれかに選択がなければエラーとなります。
発電設備の設置 申込番号を正しく入力してください	発電設備の設置 申込番号の所コード、番号がセット入力されていなければエラーとなります。

② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ㏀ ㏁ ㏂ ㏃ ㏄ ㏅ ㏆ ㏇ ㏈ ㏉ ㏊ ㏋ ㏌ ㏍ ㏎ ㏏ ㏐ ㏑ ㏒ ㏓ ㏔ ㏕ ㏖ ㏗ ㏘ ㏙ ㏚ ㏛ ㏜ ㏝ ㏞ ㏟ ㏠ ㏡ ㏢ ㏣ ㏤ ㏥ ㏦ ㏧ ㏨ ㏩ ㏪ ㏫ ㏬ ㏭ ㏮ ㏯ ㏰ ㏱ ㏲ ㏳ ㏴ ㏵ ㏶ ㏷ ㏸ ㏹ ㏺ ㏻ ㏼ ㏽ ㏾ ㏿ 㐀 㐁 㐂 㐃 㐄 㐅 㐆 㐇 㐈 㐉 㐊 㐋 㐌 㐍 㐎 㐏 㐐 㐑 㐒 㐓 㐔 㐕 㐖 㐗 㐘 㐙 㐚 㐛 㐜 㐝 㐞 㐟 㐠 㐡 㐢 㐣 㐤 㐥 㐦 㐧 㐨 㐩 㐪 㐫 㐬 㐭 㐮 㐯 㐰 㐱 㐲 㐳 㐴 㐵 㐶 㐷 㐸 㐹 㐺 㐻 㐼 㐽 㐾 㐿 㑀 㑁 㑂 㑃 㑄 㑅 㑆 㑇 㑈 㑉 㑊 㑋 㑌 㑍 㑎 㑏 㑐 㑑 㑒 㑓 㑔 㑕 㑖 㑗 㑘 㑙 㑚 㑛 㑜 㑝 㑞 㑟 㑠 㑡 㑢 㑣 㑤 㑥 㑦 㑧 㑨 㑩 㑪 㑫 㑬 㑭 㑮 㑯 㑰 㑱 㑲 㑳 㑴 㑵 㑶 㑷 㑸 㑹 㑺 㑻 㑼 㑽 㑾 㑿 㒀 㒁 㒂 㒃 㒄 㒅 㒆 㒇 㒈 㒉 㒊 㒋 㒌 㒍 㒎 㒏 㒐 㒑 㒒 㒓 㒔 㒕 㒖 㒗 㒘 㒙 㒚 㒛 㒜 㒝 㒞 㒟 㒠 㒡 㒢 㒣 㒤 㒥 㒦 㒧 㒨 㒩 㒪 㒫 㒬 㒭 㒮 㒯 㒰 㒱 㒲 㒳 㒴 㒵 㒶 㒷 㒸 㒹 㒺 㒻 㒼 㒽 㒾 㒿 㓀 㓁 㓂 㓃 㓄 㓅 㓆 㓇 㓈 㓉 㓊 㓋 㓌 㓍 㓎 㓏 㓐 㓑 㓒 㓓 㓔 㓕 㓖 㓗 㓘 㓙 㓚 㓛 㓜 㓝 㓞 㓟 㓠 㓡 㓢 㓣 㓤 㓥 㓦 㓧 㓨 㓩 㓪 㓫 㓬 㓭 㓮 㓯 㓰 㓱 㓲 㓳 㓴 㓵 㓶 㓷 㓸 㓹 㓺 㓻 㓼 㓽 㓾 㓿 㔀 㔁 㔂 㔃 㔄 㔅 㔆 㔇 㔈 㔉 㔊 㔋 㔌 㔍 㔎 㔏 㔐 㔑 㔒 㔓 㔔 㔕 㔖 㔗 㔘 㔙 㔚 㔛 㔜 㔝 㔞 㔟 㔠 㔡 㔢 㔣 㔤 㔥 㔦 㔧 㔨 㔩 㔪 㔫 㔬 㔭 㔮 㔯 㔰 㔱 㔲 㔳 㔴 㔵 㔶 㔷 㔸 㔹 㔺 㔻 㔼 㔽 㔾 㔿 㕀 㕁 㕂 㕃 㕄 㕅 㕆 㕇 㕈 㕉 㕊 㕋 㕌 㕍 㕎 㕏 㕐 㕑 㕒 㕓 㕔 㕕 㕖 㕗 㕘 㕙 㕚 㕛 㕜 㕝 㕞 㕟 㕠 㕡 㕢 㕣 㕤 㕥 㕦 㕧 㕨 㕩 㕪 㕫 㕬 㕭 㕮 㕯 㕰 㕱 㕲 㕳 㕴 㕵 㕶 㕷 㕸 㕹 㕺 㕻 㕼 㕽 㕾 㕿 㖀 㖁 㖂 㖃 㖄 㖅 㖆 㖇 㖈 㖉 㖊 㖋 㖌 㖍 㖎 㖏 㖐 㖑 㖒 㖓 㖔 㖕 㖖 㖗 㖘 㖙 㖚 㖛 㖜 㖝 㖞 㖟 㖠 㖡 㖢 㖣 㖤 㖥 㖦 㖧 㖨 㖩 㖪 㖫 㖬 㖭 㖮 㖯 㖰 㖱 㖲 㖳 㖴 㖵 㖶 㖷 㖸 㖹 㖺 㖻 㖼 㖽 㖾 㖿 㗀 㗁 㗂 㗃 㗄 㗅 㗆 㗇 㗈 㗉 㗊 㗋 㗌 㗍 㗎 㗏 㗐 㗑 㗒 㗓 㗔 㗕 㗖 㗗 㗘 㗙 㗚 㗛 㗜 㗝 㗞 㗟 㗠 㗡 㗢 㗣 㗤 㗥 㗦 㗧 㗨 㗩 㗪 㗫 㗬 㗭 㗮 㗯 㗰 㗱 㗲 㗳 㗴 㗵 㗶 㗷 㗸 㗹 㗺 㗻 㗼 㗽 㗾 㗿 㘀 㘁 㘂 㘃 㘄 㘅 㘆 㘇 㘈 㘉 㘊 㘋 㘌 㘍 㘎 㘏 㘐 㘑 㘒 㘓 㘔 㘕 㘖 㘗 㘘 㘙 㘚 㘛 㘜 㘝 㘞 㘟 㘠 㘡 㘢 㘣 㘤 㘥 㘦 㘧 㘨 㘩 㘪 㘫 㘬 㘭 㘮 㘯 㘰 㘱 㘲 㘳 㘴 㘵 㘶 㘷 㘸 㘹 㘺 㘻 㘼 㘽 㘾 㘿 㙀 㙁 㙂 㙃 㙄 㙅 㙆 㙇 㙈 㙉 㙊 㙋 㙌 㙍 㙎 㙏 㙐 㙑 㙒 㙓 㙔 㙕 㙖 㙗 㙘 㙙 㙚 㙛 㙜 㙝 㙞 㙟 㙠 㙡 㙢 㙣 㙤 㙥 㙦 㙧 㙨 㙩 㙪 㙫 㙬 㙭 㙮 㙯 㙰 㙱 㙲 㙳 㙴 㙵 㙶 㙷 㙸 㙹 㙺 㙻 㙼 㙽 㙾 㙿 㚀 㚁 㚂 㚃 㚄 㚅 㚆 㚇 㚈 㚉 㚊 㚋 㚌 㚍 㚎 㚏 㚐 㚑 㚒 㚓 㚔 㚕 㚖 㚗 㚘 㚙 㚚 㚛 㚜 㚝 㚞 㚟 㚠 㚡 㚢 㚣 㚤 㚥 㚦 㚧 㚨 㚩 㚪 㚫 㚬 㚭 㚮 㚯 㚰 㚱 㚲 㚳 㚴 㚵 㚶 㚷 㚸 㚹 㚺 㚻 㚼 㚽 㚾 㚿 㜀 㜁 㜂 㜃 㜄

戻る 入力クリア 次へ

- 機器の容量は該図記載のVA、W、HPを入力ください。
- 電気機器の容量が予測しがたい場合は、相対付数を入力するとともに、500VA以上の電気機器についてのみ、入力ください。
- 契約主開閉器による契約電力の確定を希望される場合は、定格電圧線・相数の適合・メーカー・型式欄を入力ください。

※タイプを選択し、コピーボタンを押下すると入力したタイプの内容がコピーされます。

※ご使用される設備を新たに設置される場合は新設、すでに設置されている設備については既設を返却願います。

6	取付灯数	電灯（半角数字） （多灯式蛍光灯は電灯の数に かかわらず1灯で計算）	コンセント（半角数字） （2口コンセント等の場合は 差込口数（2口）で計算）

電気機器の記入欄が足りない場合は、スクロールで切替してください。

厨房機器や食器洗乾燥機などで当入力欄に入りきらない場合は、上欄に入力ください。

原	「買關油」	「有	「無	「
---	-------	----	----	---

	その他(蓄熱式機器等)	
--	-------------	--

[illegible]

公衆街路灯として使用する場合のみ入力ください。

1. Identify the problem 2. Define the problem 3. Identify the causes 4. Identify the effects 5. Identify the stakeholders 6. Identify the resources 7. Identify the constraints 8. Identify the risks 9. Identify the opportunities 10. Identify the solutions 11. Identify the implementation plan 12. Identify the monitoring and evaluation plan 13. Identify the communication plan 14. Identify the budget 15. Identify the timeline 16. Identify the roles and responsibilities 17. Identify the risks and opportunities 18. Identify the stakeholders 19. Identify the resources 20. Identify the constraints 21. Identify the risks 22. Identify the opportunities 23. Identify the solutions 24. Identify the implementation plan 25. Identify the monitoring and evaluation plan 26. Identify the communication plan 27. Identify the budget 28. Identify the timeline 29. Identify the roles and responsibilities 30. Identify the risks and opportunities 31. Identify the stakeholders 32. Identify the resources 33. Identify the constraints 34. Identify the risks 35. Identify the opportunities 36. Identify the solutions 37. Identify the implementation plan 38. Identify the monitoring and evaluation plan 39. Identify the communication plan 40. Identify the budget 41. Identify the timeline 42. Identify the roles and responsibilities 43. Identify the risks and opportunities 44. Identify the stakeholders 45. Identify the resources 46. Identify the constraints 47. Identify the risks 48. Identify the opportunities 49. Identify the solutions 50. Identify the implementation plan 51. Identify the monitoring and evaluation plan 52. Identify the communication plan 53. Identify the budget 54. Identify the timeline 55. Identify the roles and responsibilities 56. Identify the risks and opportunities 57. Identify the stakeholders 58. Identify the resources 59. Identify the constraints 60. Identify the risks 61. Identify the opportunities 62. Identify the solutions 63. Identify the implementation plan 64. Identify the monitoring and evaluation plan 65. Identify the communication plan 66. Identify the budget 67. Identify the timeline 68. Identify the roles and responsibilities 69. Identify the risks and opportunities 70. Identify the stakeholders 71. Identify the resources 72. Identify the constraints 73. Identify the risks 74. Identify the opportunities 75. Identify the solutions 76. Identify the implementation plan 77. Identify the monitoring and evaluation plan 78. Identify the communication plan 79. Identify the budget 80. Identify the timeline 81. Identify the roles and responsibilities 82. Identify the risks and opportunities 83. Identify the stakeholders 84. Identify the resources 85. Identify the constraints 86. Identify the risks 87. Identify the opportunities 88. Identify the solutions 89. Identify the implementation plan 90. Identify the monitoring and evaluation plan 91. Identify the communication plan 92. Identify the budget 93. Identify the timeline 94. Identify the roles and responsibilities 95. Identify the risks and opportunities 96. Identify the stakeholders 97. Identify the resources 98. Identify the constraints 99. Identify the risks 100. Identify the opportunities 101. Identify the solutions 102. Identify the implementation plan 103. Identify the monitoring and evaluation plan 104. Identify the communication plan 105. Identify the budget 106. Identify the timeline 107. Identify the roles and responsibilities 108. Identify the risks and opportunities 109. Identify the stakeholders 110. Identify the resources 111. Identify the constraints 112. Identify the risks 113. Identify the opportunities 114. Identify the solutions 115. Identify the implementation plan 116. Identify the monitoring and evaluation plan 117. Identify the communication plan 118. Identify the budget 119. Identify the timeline 120. Identify the roles and responsibilities 121. Identify the risks and opportunities 122. Identify the stakeholders 123. Identify the resources 124. Identify the constraints 125. Identify the risks 126. Identify the opportunities 127. Identify the solutions 128. Identify the implementation plan 129. Identify the monitoring and evaluation plan 130. Identify the communication plan 131. Identify the budget 132. Identify the timeline 133. Identify the roles and responsibilities 134. Identify the risks and opportunities 135. Identify the stakeholders 136. Identify the resources 137. Identify the constraints 138. Identify the risks 139. Identify the opportunities 140. Identify the solutions 141. Identify the implementation plan 142. Identify the monitoring and evaluation plan 143. Identify the communication plan 144. Identify the budget 145. Identify the timeline 146. Identify the roles and responsibilities 147. Identify the risks and opportunities 148. Identify the stakeholders 149. Identify the resources 150. Identify the constraints 151. Identify the risks 152. Identify the opportunities 153. Identify the solutions 154. Identify the implementation plan 155. Identify the monitoring and evaluation plan 156. Identify the communication plan 157. Identify the budget 158. Identify the timeline 159. Identify the roles and responsibilities 160. Identify the risks and opportunities 161. Identify the stakeholders 162. Identify the resources 163. Identify the constraints 164. Identify the risks 165. Identify the opportunities 166. Identify the solutions 167. Identify the implementation plan 168. Identify the monitoring and evaluation plan 169. Identify the communication plan 170. Identify the budget 171. Identify the timeline 172. Identify the roles and responsibilities 173. Identify the risks and opportunities 174. Identify the stakeholders 175. Identify the resources 176. Identify the constraints 177. Identify the risks 178. Identify the opportunities 179. Identify the solutions 180. Identify the implementation plan 181. Identify the monitoring and evaluation plan 182. Identify the communication plan 183. Identify the budget 184. Identify the timeline 185. Identify the roles and responsibilities 186. Identify the risks and opportunities 187. Identify the stakeholders 188. Identify the resources 189. Identify the constraints 190. Identify the risks 191. Identify the opportunities 192. Identify the solutions 193. Identify the implementation plan 194. Identify the monitoring and evaluation plan 195. Identify the communication plan 196. Identify the budget 197. Identify the timeline 198. Identify the roles and responsibilities 199. Identify the risks and opportunities 200. Identify the stakeholders 201. Identify the resources 202. Identify the constraints 203. Identify the risks 204. Identify the opportunities 205. Identify the solutions 206. Identify the implementation plan 207. Identify the monitoring and evaluation plan 208. Identify the communication plan 209. Identify the budget 210. Identify the timeline 211. Identify the roles and responsibilities 212. Identify the risks and opportunities 213. Identify the stakeholders

※当社社へ街頭灯を取付する場合は工事費が発生する場合があります。

※「請求書送付名義（宛名）」がコンビニ決済の領収書名義となります。
※コンビニ決済をご選択の場合、「請求書送付名義（宛名）」の文字数は最大15文字となります。

戻る 入力クリア 次へ

(1) 入力項目の説明

No.	入力項目	説 明
1	申込種別	申込みの種別を選択します。 ※電灯選択時：新設、電力選択時：新設
2	タイプ	コピー元のタイプを入力します。
3	接続送電サービスメニュー	接続送電サービスメニューを選択します。 ※電灯選択時（電灯定額接続送電サービス/電灯標準接続送電サービス/電灯時間帯別接続送電サービス） ※代表申込(住居タイプ申込)の場合、電灯定額接続送電サービスは表示されません。 ※電力選択時（動力標準接続送電サービス/動力時間帯別接続送電サービス）
4	用途（大分類） 用途（小分類） その他 特別用途	用途（大分類）、用途（小分類）を選択します。 用途を選択する時にカーソルをあてると説明を表示します。 用途（小分類）で「その他」を選択した場合は、右欄に具体的な用途の入力が必要です。 「特殊用途」・・・自動点滅器(ライトレー)は当社負担のため、公衆街路灯照明の場合はこちらを選択します。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。
5	供給方式	供給方式を選択します。
6	取付灯数	電灯数、コンセント数を半角数字で入力します。 電灯数は、設置位置数、コンセント数は差込口数で入力します。 <入力項目チェック> 1～3桁の半角数字以外はエラーとなります。

No.	入力項目	説 明
7	電気機器 1	○新・既 「新」・・・新たに機器を取付ける場合、選択します。 ※申込種別の項目で「新設」を選択した場合、自動編集します。 「既」・・・既に機器が設置されている場合、選択します。 ○機器名称 機器名称を入力します。 ※分類の項目で機器名称が明確な場合は、入力不要です。 <入力項目チェック> 全角カナ英数字以外はエラーとなります。 ○分類 使用機器の分類を選択します。 分類を選択する時にカーソルをあてると説明を表示します。 ○単位 使用機器の分類により単位が複数ある場合、単位を選択します。 (単位が固定の場合は自動表示します) ○容量 分類で選択した項目の単位 (W) (V A) (HP=馬力) を半角数字で入力します。 <入力項目チェック> 接続送電サービスメニューで「電灯定額接続送電サービス」が選択された時、 容量が 5 桁以上の半角数字の場合はエラーとなります。 「4 桁以内の半角数字で入力してください」 ○台数 取付台数を半角数字で入力します。 <入力項目チェック> 接続送電サービスメニューで「電灯定額接続送電サービス」が選択された時、 台数が 2 桁以上の半角数字の場合はエラーとなります。 「1 桁以内の半角数字で入力してください」 ○季節 使用季節を選択します。

No.	入力項目	説 明
8	電気機器 2	○新・既 「新」・・・新たに機器を取付ける場合、選択します。 ※申込種別の項目で「新設」を選択した場合、自動編集します。 「既」・・・既に機器が設置されている場合、選択します。 ○電圧 使用電圧を選択します。 ○型式 型式を入力します。 ※ハイフン（-）は、除いて入力します。 <入力項目チェック> 半角英数字以外はエラーとなります。 ○容量 単位（W）（VA）を入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。 ○台数 取付台数を入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。 ○設置時期 設置時期を入力します。 例）2017 年 4 月 → 201704 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。

No.	入力項目	説 明
9	深夜機器	接続送電サービスメニューで「電灯時間帯別接続送電サービス」選択時のみ入力できます。 ○新・既 「新」・・・新たに機器を取付ける場合、選択します。 「既」・・・既に機器が設置されている場合、選択します。 ○メーカー 設置している機器のメーカー名を選択します。 ○型式 型式を入力します。 ※ハイフン（-）は、除いて入力します。 <入力項目チェック> 半角英数字以外はエラーとなります。 ○分類 設置している機器の分類を選択します。 ○容量 単位（W）（VA）を入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。 ○台数 取付台数を入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。 ○時間区分 機器を使用する時間区分を選択します。 ○季節 機器を使用する季節区分を選択します。 ○コンデンサ容量 コンデンサ容量を入力します。 ※コンデンサが内蔵されている場合は「999」を入力します。 ※コンデンサの取付がない、もしくは取付不要な場合は、「0」を入力します。 <入力項目チェック> 1～3桁の半角数字以外はエラーとなります。 ○設置年月 設置年月を入力します。 例) 2017年4月 → 201704 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。

No.	入力項目	説 明
10	契約主開閉器	○契約主開閉器契約による契約電力の算定希望 主開閉器契約をご希望の場合のみ「有」を選択します。 ※主開閉器契約については、主開閉器容量試験を接続供給工事前に実施しており、取り付けされる主開閉器を、事前に営業所までご持参願います。 ○主開閉器の定格電流値 主開閉器の定格電流を入力します。 <入力項目チェック> 正数値 1 ～ 3 桁、小数位 1 桁の半角数字以外はエラーとなります。 ○規格の適合 J I S、電気用品安全法を選択します。 ○主開閉器メーカー名 主開閉器メーカー名を選択します。 ※該当する主開閉器メーカー名がない場合は、直接入力をお願いします。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。 ○主開閉器型番 主開閉器型番を入力します。 <入力項目チェック> 半角英数字以外はエラーとなります。
11	取付器具関係	公衆街路灯を選択した場合、選択可能となります。 ○取付器具の用意 取付器具の用意箇所を選択します。 なお、「関西電力送配電」を選択した場合は、工事費等の「請求書」を郵送します。 ○配線工事 配線工事の設置箇所を選択します。 ○取付器具の設置 取付器具の設置箇所を選択します。 ○自動点滅器（ライトレー） 器具内蔵型でない場合は、関西電力送配電にて無料で設置します。 ただし、水銀灯等の大型器具の場合は、電気工事会社さまでご用意していただく場合があります。

No.	入力項目	説 明
12	工事費のお支払	特殊用途「公衆街路灯として使用する」配線工事「関西電力送配電」を選択した場合、入力可能となります。 ○お支払者 工事費が発生した場合に支払いされる方を選択します。 ○支払方法 支払方法を選択します。 ※コンビニ決済を希望された場合、「申込一覧」の「工程照会・お知らせ情報」画面からコンビニ決済番号を確認します。 ○請求書（適格請求書）送付先区分 適格請求書の送付先を選択します。 ○請求書送付先名義（宛名） 氏名を全角文字で入力します。 ※コンビニ決済を希望された場合、請求書送付先名義（宛名）がコンビニ決済の領収書名義となります。 <入力項目チェック> ・全角文字以外はエラーとなります。 ・コンビニ決済を希望された場合、16文字以上入力がある場合はエラーとなります。 ○住所 適格請求書郵送先を選択します。検索方法は次の2種類があります。 ・郵便番号からの住所検索 ※郵便番号から検索いただいた際に、該当しない場合は、「都道府県からの住所検索」より検索ください。 ・都道府県からの住所検索 <入力項目チェック> ・郵便番号：7文字の半角数字以外はエラーとなります。 ・住所：全角文字以外はエラーとなります。

（２）ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	コピー	入力したタイプの内容（接続送電サービスメニュー・負荷設備等）をコピーして表示します。
②	戻る	直前の画面へ連携します。
③	入力クリア	入力している全ての内容をクリアします。
④	次へ	選択された申込区分により画面連携を行います。

(3) エラーチェック

エラーメッセージ	チェック内容																																
用途を正しく入力してください	用途が公衆街路灯、街路灯その他以外るとき、公衆街路灯区分が選択されている場合はエラーとなります。																																
用途(大分類)を入力してください	用途（大分類）に入力がない場合はエラーとなります。																																
用途(小分類)を入力してください	用途（小分類）に入力がない場合はエラーとなります。																																
その他用途を入力してください	用途（小分類）に「その他」を選択した場合、その他（フリー入力欄）に入力がなければエラーとなります。																																
電灯数 コンセント数を入力してください	申込種別が「新設」で、接続送電サービスメニューが「電灯定額接続送電サービス」以外、かつ「公衆街路灯として使用する」が無選択状態で、用途大分類が「その他」以外の場合、「電灯数」および「コンセント数」に入力がない場合はエラーとなります。																																
電灯数 コンセント数は入力できません	接続送電サービスメニューに「電灯定額接続送電サービス」が選択されている場合、「電灯数」および「コンセント数」に入力がある場合はエラーとなります。																																
コンセント数が入力されていませんが、よろしいですか？	電灯数のみが入力されている場合は警告メッセージを表示します。																																
電灯数が入力されていませんが、よろしいですか？	コンセント数のみが入力されている場合は警告メッセージを表示します。																																
負荷設備機器を正しく入力してください	一般機器の負荷設備機器は下記のパターン以外はエラーとなります。 <table><tr><th>パターン</th><th>新設既設区分</th><th>機器</th><th>分類</th><th>単位</th><th>容量</th><th>台数</th><th>使用季節</th></tr><tr><td>1</td><td>○</td><td>△</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>△</td></tr><tr><td>2</td><td>○</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td>3</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr></table> 凡例：「○」・・・入力あり 「－」・・・入力なし 「△」・・・任意	パターン	新設既設区分	機器	分類	単位	容量	台数	使用季節	1	○	△	○	○	○	○	△	2	○	－	－	－	－	－	－	3	－	－	－	－	－	－	－
パターン	新設既設区分	機器	分類	単位	容量	台数	使用季節																										
1	○	△	○	○	○	○	△																										
2	○	－	－	－	－	－	－																										
3	－	－	－	－	－	－	－																										
負荷設備機器を正しく入力してください	特殊機器の負荷設備機器は下記のパターン以外はエラーとなります。 （厨房機器、非蓄熱式床暖房、据付型食洗機、浴室乾燥機） <table><tr><th>パターン</th><th>新設既設区分</th><th>電圧</th><th>型式</th><th>容量</th><th>台数</th><th>設置時期</th></tr><tr><td>1</td><td>○</td><td>○</td><td>△</td><td>○</td><td>○</td><td>△</td></tr><tr><td>2</td><td>○</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td>3</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr></table> 凡例：「○」・・・入力あり 「－」・・・入力なし 「△」・・・任意	パターン	新設既設区分	電圧	型式	容量	台数	設置時期	1	○	○	△	○	○	△	2	○	－	－	－	－	－	3	－	－	－	－	－	－				
パターン	新設既設区分	電圧	型式	容量	台数	設置時期																											
1	○	○	△	○	○	△																											
2	○	－	－	－	－	－																											
3	－	－	－	－	－	－																											

エラーメッセージ	チェック内容																																																
負荷設備を入力してください	接続送電サービスメニューに「電灯定額接続送電サービス」が選択されている場合で、申込種別が「引込位置変更」、「計器位置変更」以外の場合、負荷設備が1件も入力されていない場合はエラーとなります。																																																
主開閉器情報を正しく入力してください	主開閉器契約情報が下記の入力パターン以外はエラーとなります。 <table><tr><th>パターン</th><th></th><th>主開閉器区分</th><th>定格電流</th><th>JIS</th><th>電気用品安全法</th><th>主開閉器メーカー名</th><th>主開閉器型番</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>有</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>有</td><td>○</td><td>○</td><td>－</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td>有</td><td>○</td><td>－</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td>有</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td>5</td><td></td><td>無</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr></table> 凡例：「○」・・・入力あり 「－」・・・入力なし	パターン		主開閉器区分	定格電流	JIS	電気用品安全法	主開閉器メーカー名	主開閉器型番	1		有	○	○	○	○	○	2		有	○	○	－	○	○	3		有	○	－	○	○	○	4		有	○	○	○	－	－	5		無	－	－	－	－	－
パターン		主開閉器区分	定格電流	JIS	電気用品安全法	主開閉器メーカー名	主開閉器型番																																										
1		有	○	○	○	○	○																																										
2		有	○	○	－	○	○																																										
3		有	○	－	○	○	○																																										
4		有	○	○	○	－	－																																										
5		無	－	－	－	－	－																																										
「取付器具の用意」を選択してください	「電灯定額接続送電サービス」が選択され、かつ公衆街路灯区分が選択されている場合、取付器具の用意が選択されていない場合はエラーとなります。																																																
「取付器具の設置」を選択してください	「電灯定額接続送電サービス」が選択され、かつ公衆街路灯区分が選択されている場合、取付器具の設置が選択されていない場合はエラーとなります。																																																
配線工事を入力してください	「電灯定額接続送電サービス」が選択され、かつ公衆街路灯区分が選択されている場合、配線工事が選択されていない場合はエラーとなります。																																																
自動点滅器の有無を入力してください	公衆街路灯区分が選択されている場合、自動点滅器（ライトレー）が選択されていない場合はエラーとなります。																																																
お支払方法を選択してください	「振込用紙送付」「コンビニ決済」どちらかが選択されていない場合はエラーとなります。																																																
請求書（適格請求書）送付先を選択してください	何も選択されていない場合はエラーとなります。																																																
請求書（適格請求書）送付先住所を正しく入力してください	工事費請求先住所が下記入力パターン以外はエラーとなります。 <table><tr><th>パターン</th><th>郵便番号</th><th>住所1</th><th>住所2</th><th>住所3</th></tr><tr><td>1</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>2</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>－</td></tr><tr><td>3</td><td>○</td><td>○</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td>4</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr></table> 凡例：「○」・・・入力あり 「－」・・・入力なし	パターン	郵便番号	住所1	住所2	住所3	1	○	○	○	○	2	○	○	○	－	3	○	○	－	－	4	－	－	－	－																							
パターン	郵便番号	住所1	住所2	住所3																																													
1	○	○	○	○																																													
2	○	○	○	－																																													
3	○	○	－	－																																													
4	－	－	－	－																																													

エラーメッセージ	チェック内容
コンビニ決済を選択している場合、 請求書送付先名義は15文字以下で 入力してください。	16文字以上入力がある場合エラーとなります。
請求書送付名義を入力してくださ い	請求書送付名義（宛名）・郵便番号・送付先住所に入力がなければエラ ーとなります。
住居タイプを入力してください	コピーボタン押下時にタイプに入力がなければエラーとなります。
指定したタイプの申込データは存 在しません	コピーボタン押下時に入力したタイプが存在しなければエラーとなり ます。

3. 電力負荷設備入力画面（集団タイプ別登録）画面

☆画面の概要

集団の新增設申込の申込内容（接続送電サービスメニュー、負荷設備等）について登録を行っていただく画面です。

ブラウザの「戻る」「進む」「更新」ボタンは使用しないでください。正常に処理が行われない場合があります。

① 戻る ② 入力クリア ③ 次へ

低圧 接続供給契約申込書（電力 集団タイプ別登録）

※「*」付きの項目は入力必須です。

1. 申込種別・接続送電サービスメニューを選択してください。

1	*申込種別		タイプ	共用	代表申込番号	01-135604
			需要者名	氏名		
2	*接続送電サービスメニュー		接続送電サービスメニューについてのご説明			

2. 用途と供給方式ならびに負荷設備を選択してください。 負荷設備の入力方法は [こちら](#)

※ご使用される設備を新たに設置される場合は新設、すでに設置されている設備については既設を選択願います。

3	*用途	*大分類	小分類	その他(フリー入力欄)									
	供給方式	3相3線200V											
	新設の機器は新、既設の機器は既を選択ください。												
4	新設：既設	機器名称(型式) (全角カナ英数字)	分 類	単 位	容量 (半角 数字)	台数 (半角 数字)	季節	1/2/3/4 (半角 数字)	同時 稼働	切替	24H 稼働		
	☐												
	☐												
	☐												
	☐												
	☐												
	☐												
	☐												
	☐												
	☐												
5	契約主開閉器による 契約電力の算定希望	☐ 有 ☒ 無		主開閉器の定格電流値 (半角数字)	A		規格の適合	☐ JIS ☐ 電気用品安全法					
	主開閉器メーカー			主開閉器型番			入力例:HVZ-100						

<注意事項>

- ・契約主開閉器による契約電力の算定を希望される場合は、定格電流値・規格の適合・メーカー・型番欄を入力ください。
- ・機器の容量は銘板記載のVA、W、HPを入力ください。
- ・電気機器の記入欄が足りない場合は、スクロールで切替してください。
- ・コンデンサについて
コンデンサ容量を入力ください。
ただし、コンデンサが内蔵されている場合は、「999」を入力ください。
コンデンサなしの場合は、「0」を入力ください。

- ・同時稼働、切替、24H稼働の入力方法
同時稼働する機器には、同じアルファベットを選択ください。
切替機器、24時間稼働する機器(水中ポンプ・冷蔵庫など)はそれぞれにチェックをつけてください。
※同時稼働、切替、24H稼働はいずれか1つしか選択できません。

戻る 入力クリア 次へ

(1) 入力項目の説明

No.	入力項目	説 明
1	申込種別	申込みの種別を選択します。(新設)
2	接続送電サービスメニュー	接続送電サービスメニューを選択します。 (動力標準接続送電サービス/動力時間帯別接続送電サービス)
3	用途 (大分類) 用途 (小分類) その他	用途 (大分類)、用途 (小分類) を選択します。 用途を選択する時にカーソルをあてると説明を表示します。 用途 (小分類) で「その他」を選択した場合は、右欄に具体的な用途の入力が必要です。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。
4	電気機器	○新・既 「新」・・・新たに機器を取付ける場合、選択します。 ※申込種別の項目で「新設」を選択した場合、自動編集します。 「既」・・・既に機器が設置されている場合、選択します。 ○機器名称 (型式) 機器名称 (型式) を入力します。 ※ハイフン (－) は、除いて入力します。 <入力項目チェック> 全角カナ英数字以外はエラーとなります。 ○分類 使用機器の分類を選択します。 分類を選択する時にカーソルをあてると説明を表示します。 ○単位 使用機器の分類により単位が複数ある場合、単位を選択します。 (単位が固定の場合は自動表示します) ○容量 分類で選択した項目の単位 (W) (V A) (HP=馬力) を半角数字で入力します。 ○台数 取付台数を半角数字で入力します。 ○季節 使用季節を選択します。

No.	入力項目	説 明
4	電気機器（続き）	○コンデンサ容量 コンデンサ容量を入力します。 ※コンデンサが内蔵されている場合は「999」を入力します。 ※コンデンサの取付がない、もしくは取付不要な場合は、「0」を入力します。 <入力項目チェック> 1～3桁の半角数字以外はエラーとなります。 ○同時稼動、切替、24H稼動 ・機器が「同時稼動」する場合は、同じアルファベットを選択します。 ・交互切り替え機器は、「切替」を選択します。 ・24時間稼動機器は、「24H稼動」を選択します。 ※同時稼動、切替、24H稼動はいずれか1つしか選択できません。
5	契約主開閉器希望	○主開閉器契約希望 主開閉器契約をご希望の場合のみ「有」を選択します。 ※主開閉器契約については、主開閉器容量試験を接続供給工事前に実施しており、取り付けされる主開閉器を、事前に担当所までご持参願います。 ○主開閉器の定格電流値 主開閉器の定格電流を入力します。 <入力項目チェック> 正数値1～3桁、小数位1桁の半角数字以外はエラーとなります。 ○規格の適合 JIS、電気用品安全法を選択します。 ○主開閉器メーカー名 主開閉器メーカー名を選択します。 ※該当する主開閉器メーカー名がない場合は、直接入力をお願いします。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。 ○主開閉器型番 主開閉器型番を入力します。 <入力項目チェック> 半角英数字以外はエラーとなります。

（２）ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	戻る	直前の画面へ連携します。
②	入力クリア	入力している全ての内容をクリアします。
③	次へ	選択された申込区分により画面連携を行います。

(3) エラーチェック

エラーメッセージ	チェック内容																																																
用途（大分類）を入力してください	用途（大分類）に入力がない場合はエラーとなります。																																																
用途（小分類）を入力してください	用途（小分類）に入力がない場合はエラーとなります。																																																
その他用途を入力してください	用途（小分類）に「その他」を選択した場合、その他（フリー入力欄）に入力がない場合はエラーとなります。																																																
負荷設備機器を正しく入力してください	負荷設備機器は下記のパターン以外はエラーとなります。 <table><tr><th>パターン</th><th>新設既設区分</th><th>機器名</th><th>分類</th><th>単位</th><th>容量</th><th>台数</th><th>季節</th><th>コンデンサ</th><th>同時稼動区分</th><th>切替区分</th><th>24H稼動区分</th></tr><tr><td>1</td><td>○</td><td>△</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>△</td><td>○</td><td>△</td><td>△</td><td>△</td></tr><tr><td>2</td><td>○</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td>3</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr></table> 凡例：「○」・・・入力あり 「－」・・・入力なし 「△」・・・任意	パターン	新設既設区分	機器名	分類	単位	容量	台数	季節	コンデンサ	同時稼動区分	切替区分	24H稼動区分	1	○	△	○	○	○	○	△	○	△	△	△	2	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
パターン	新設既設区分	機器名	分類	単位	容量	台数	季節	コンデンサ	同時稼動区分	切替区分	24H稼動区分																																						
1	○	△	○	○	○	○	△	○	△	△	△																																						
2	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－																																						
3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－																																						
負荷設備を入力してください	申込種別が「引込位置変更」、「計器位置変更」以外の場合、負荷設備機器が1件も入力されていない場合はエラーとなります。																																																
主開閉器情報を正しく入力してください	主開閉器契約情報が下記の入力パターン以外はエラーとなります。 <table><tr><th>パターン</th><th>主開閉器区分</th><th>定格電流</th><th>JIS</th><th>電気用品安全法</th><th>主開閉器メーカー名</th><th>主開閉器型番</th></tr><tr><td>1</td><td>有</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>2</td><td>有</td><td>○</td><td>○</td><td>－</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>3</td><td>有</td><td>○</td><td>－</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>4</td><td>有</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td>5</td><td>無</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr></table> 凡例：「○」・・・入力あり 「－」・・・入力なし	パターン	主開閉器区分	定格電流	JIS	電気用品安全法	主開閉器メーカー名	主開閉器型番	1	有	○	○	○	○	○	2	有	○	○	－	○	○	3	有	○	－	○	○	○	4	有	○	○	○	－	－	5	無	－	－	－	－	－						
パターン	主開閉器区分	定格電流	JIS	電気用品安全法	主開閉器メーカー名	主開閉器型番																																											
1	有	○	○	○	○	○																																											
2	有	○	○	－	○	○																																											
3	有	○	－	○	○	○																																											
4	有	○	○	○	－	－																																											
5	無	－	－	－	－	－																																											

4. 施工者・計器・引込線情報入力画面（集団）

施工者さまの情報や引込に関する情報を入力していただく画面です。

低圧 接続供給契約申込書（集団）

※ **付きの項目は入力必須です。

※ 住居部分は代表申込以外の登録は不要です。（共用、事務所、店舗の場合は計器の情報を登録してください。）

1. 施工者さまの情報を入力してください。

1	※ 下記項目を含み、当画面で変更した内容は、会員情報へ反映されません。ご注意ください。 また下記項目の内容が、登録済の会員情報と同じ場合は、「会員情報取得」ボタンを押して、会員情報を貼付してください。			1	会員情報取得
2	*電気工事店名（全角）	送配電買取 テスト用			
3	住所（全角）	大阪市 北区 中之島 3丁目6番16号 関電ビル			
4	*電話番号（半角数字）	06 - 0000 - 0000			
5	Mailアドレス（半角英数字）	PC	akioka.masatoshi@d2.kepco.co.jp		
6	*登録・届出番号（半角英数字）	携帯	(携帯所有者・全角) 送配電 将太郎		
7	合情報		(組合員証番号・半角英数字)		
8	*電気工事責任者さま（全角）	送配電 将太郎	(携帯番号・半角数字)	090 - 0000 - 0000	

※緊急でお問合せをする場合がございますので、お申込み環境における電気工事責任者さまのお名前と、日中に連絡の取れる携帯電話番号を入力してください。

2. 施工関連情報を入力してください。

9	*不在工事の可否	☐ 可 ☐ 否
10	工事に際しては、別途申請が必要となります。入力してください。（全角）	

※【防犯監視カメラについて】
臨時新規防犯監視カメラ（契約使用期間が1年未満のもの）を除き、電線への防犯監視カメラについては、防犯監視業者へ直接お申込みいただく必要があります。
（別途費用が発生いたします。）
詳細については、弊社ホームページより、「電線への防犯監視カメラの取付けのお申込み」をご確認ください。
※【工事費の請求先情報について】
工事費請求先に関する情報については、「工事費のお支払い額」へ必ずご入力下さい。

3. 引込に関する情報を入力してください。

11	*引込方法	*種別 ☐ 低圧 ☐ 借室		2	引込柱検索
	*引込柱	名称（半角）	番号（半角英数字）	号柱	
	*区分	☐ 既設 ☐ 新設	電柱所在地	☐ 国道 ☐ 県道 ☐ 市道 ☐ 民地	
	*引込形態	理由			
	*引込方法	m			
	借室スペース	m			
12	*引込線取付作業環境	☐ 高所作業車で施工可 ☐ 長尺梯子で施工可 ☐ 屋根上で作業 ☐ ベランダ上で作業 ※作業環境によっては通常より工事期間が長くなる場合があります。		13	屋根素材
14	*横断・接近	☐ 道路 ☐ 河川 ☐ 軌道（鉄道・路面電車等） ☐ 隣家敷地 ☒ なし 承認：		15	接近
16	*支持点	*支持点付近の家屋構造 根入れ ☐ 良 ☐ 否 支線 ☐ 有 ☐ 無 末口（半角数字） cm 施工区分 建築着工年月日 年 月 日 高さ（半角数字） m		17	計器
	引込線地上高（半角数字）	m			

3 4 5

戻る 入力クリア 申込内容確認画面

(1) 入力項目の説明

No.	入力項目	説 明
1	施工者さまの情報	登録済の施工者情報を反映する場合は、「会員情報取得」ボタンを押します。 ※当画面で変更した施工者情報は、会員情報画面へ反映されません。 ※変更情報を反映させる場合は、「会員情報変更画面」で変更をお願いします。
2	電気工事店名	訂正する場合は、全角文字で入力します。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。
3	住所	訂正する場合は、全角文字で入力します。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。
4	電話番号	訂正する場合は、半角数字で入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。
5	M a i l アドレス	○ P C メールアドレス 訂正する場合は、半角英数字で入力します。 <入力項目チェック> 2文字以上の半角英数字以外はエラーとなります。 ○ 携帯メールアドレス 訂正する場合は、半角英数字で入力します。 <入力項目チェック> 2文字以上の半角英数字以外はエラーとなります。 ○ 携帯所有者 訂正する場合は、全角文字で入力します。 <入力項目チェック> 2文字以上の全角文字以外はエラーとなります。 ※ドメイン指定受信等を行っている場合、「@.kansai-td.co.jp」を受信可能に変更してください。
6	登録・届出番号	訂正する場合は、半角英数字で入力します。 ※登録番号および届出番号のない方は、入力欄全てに「9」を入力してください。 <入力項目チェック> 半角英数字以外はエラーとなります。

No.	入力項目	説 明
7	組合情報	○組合名 訂正する場合は、全角文字で入力します。 ＜入力項目チェック＞ 2文字以上の全角文字以外はエラーとなります。 ○組合員証番号 訂正する場合は、半角英数字で入力します。 ＜入力項目チェック＞ 半角英数字以外はエラーとなります。
8	電気工事責任者さま	工事申込みに関する担当者氏名を全角文字で、携帯電話番号を半角数字で入力します。 ＜入力項目チェック＞ 「氏名」2文字以上の全角文字以外はエラーとなります。 「携帯電話番号」半角数字以外はエラーとなります。
9	不在工事の可否	不在工事の可否を選択します。 「否」の場合、「工事に関する連絡事項」欄へ理由の入力をお願いします。
10	工事に関する連絡事項	工事に関する連絡事項・連絡先を記入してください。 ＜入力項目チェック＞ 全角文字以外はエラーとなります。 入力文字数が200文字を超える場合はエラーとなります。

No.	入力項目	説 明
11	引込方法	○種別 低圧引込・借室引込を選択します。 ○引込柱 引込柱を入力します。 ※建柱申込の場合は、名称・番号とも入力欄全てに「P」を入力します。 ※検索する場合は、「引込柱検索」を参照。 ＜入力項目チェック＞ 「名称」半角以外はエラー 「番号」半角英数字以外はエラー ○電柱所在地 電柱所在地を選択します。 ○引込形態 引込形態を選択します。 ※中間分岐を選択した場合は、選択理由を選択します。 ※NTT柱を経由する場合、NTT柱番号を入力します。 ＜入力項目チェック＞ 「名称」半角以外はエラー 「番号」半角英数字以外はエラー ○引込方式 引込方式を選択します。 ○亘長 亘長を入力します。 ＜入力項目チェック＞ 1～2桁の半角数字以外はエラーとなります。 ○借室スペース 【部屋階】・【高さ】・【幅】・【奥行き】を入力します。 ＜入力項目チェック＞ 半角数字以外はエラーとなります。
12	引込線取付作業環境	引込線の取付作業時に該当するものがあれば選択します。
13	屋根素材	屋根の素材を選択します。
14	横断	引込線付近の現場状況をチェックします。 ※隣家敷地を選択した場合は、承諾の有無を選択します。
15	接近	引込線付近の現場状況をチェックします。 接近距離を入力します。 ＜入力項目チェック＞ 半角数字以外はエラーとなります。

No.	入力項目	説 明
16	支持点	支持点付近の家屋構造を選択します。 ※その他の場合は、その他記述欄に内容を入力します。 <入力項目チェック> 全角数字以外はエラーとなります。
		ポール引き込みの場合は、以下の項目を入力します。 ・根入れ：根入れの良・否を選択します。 ・支線：支線の有・無を選択します。 ・末口：末口を半角数字で入力します。
		支持点施工区分を選択します
		支持点施工区分が関西電力送配電の場合、建築着工年月日を入力します。
17	計器	計器位置を選択します。

（２）ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	会員情報取得	登録済みの会員情報を貼付します。
②	引込柱検索	引込柱検索画面へ連携します。 詳細は、「引込柱検索」を参照。
③	戻る	直前の画面へ連携します。
④	入力クリア	入力している全ての内容をクリアします。
⑤	申込内容確認画面	「接続供給契約申込選択画面」にて「申込のみ（後日竣工）」が選択された場合、申込内容確認画面へ連携します。

(3) エラーチェック

エラーメッセージ	チェック内容
200文字までの全角文字で入力してください	工事情報詳細入力欄 総入力文字数が200文字を超える場合はエラーとなります。
15文字までの全角文字で入力してください	屋根素材その他記入欄 総入力文字数が15文字を超える場合はエラーとなります。
20文字までの全角文字で入力してください	支持点付近その他記述欄 総入力文字数が20文字を超える場合はエラーとなります。
選択理由を選択してください	引込方法の引込形態で「直接引込」以外を選択した場合、理由が選択されていない場合はエラーとなります。
承諾有無を選択してください	横断の「隣家敷地」にチェックがある場合、承諾が選択されていない場合はエラーとなります。
距離を入力してください	接近の「なし」以外のいずれかにチェックがある場合、距離に入力がない場合はエラーとなります。
接近内容を正しく入力してください	接近の「なし」にチェックがある場合、距離に入力がある場合はエラーとなります。
ポール引込の内容を正しく入力してください	支持点付近の家屋構造で「ポール引込」を選択時、根入れ、支線のいずれかが「未選択」または末口が「入力なし」の場合はエラーとなります。
支持点付近の家屋構造の内容を入力してください	支持点付近の家屋構造で「その他」が選択された場合、その他記述欄に入力がない場合はエラーとなります。
屋根素材その他詳細欄を入力してください	屋根素材で「その他」を選択している場合、詳細欄に入力がない場合はエラーとなります。
送電日までに支持点が施工されていない場合は、弊社工事を延期（再調整）させていただきます。	施工区分の「お客さま」を選択した時に警告を表示します
支持点については、お客さま設備となりますので、原則、お客さまにて施工をお願いいたします。 また、送電日までに支持点施工箇所の明示がない場合は、弊社工事を延期（再調整）させていただきます。 建物の構造上等、弊社で施工出来ないと判断した場合は、お客さまに施工をお願いすることがございます。	施工区分の「関西電力送配電」を選択した時に警告を表示します
石綿関連法令に伴い建物の建築着工年月日が必要になります。当該建物新築時の着工年月日を入力してください。	施工区分で「関西電力送配電」を選択している状態で、建築年月日の項目に入力カーソルを合わせた時に警告を表示します。

エラーメッセージ	チェック内容
建築着工年月日を入力してください。	施工区分で「関西電力送配電」を選択している状態で、建築着工年月日に日付が入力されていない場合エラーとなります。
計器取付位置、道路からの検針可否、計器箱の種類を選択してください。 ※計器取付位置については、取替が容易なスペース(450 mm以上)を確保願います。 ※作業スペースが確保できていない場合、お客さまへ改修のお願いをさせて頂く場合がございます。	取付位置のプルダウンから値を選択した時に警告を表示します。

住居部分の工事完了時に竣工届を入力していただく画面です。

集团- 29 -

(1) 入力項目の説明

No.	入力項目	説 明
1	事前協議番号	事前協議番号を入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。
2	本受付番号	受付番号を半角英数字で入力します。 ※「竣工届の受付」から連携したときのみ表示します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。
3	需要者名（カナ） （個人名・会社名）	供給地点の需要者（お客さま）氏名を入力します。 申込で入力されたフリガナを全角カナで入力します。 ※「竣工届の受付」から連携したときのみ表示します。 <入力項目チェック> 2文字以上の全角カナ、英数字、記号"(" ")" "-" 以外はエラーとなります。
4	工事申込み内容	工事申込み内容を選択します。 <入力項目チェック> 入力がないときはエラーとなります。
5	施工担当者氏名	施工担当者氏名を全角文字で入力します。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。
6	主任電気工事士氏名	主任電気工事士氏名を選択または全角文字で入力します。 ※工事店情報登録・照会画面で登録した主任電気工事士氏名を選択できます。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。
7	免状種類・番号	第1種電気工事士もしくは第2種電気工事士の免状番号を半角数字で入力します。 ※第1種電気工事士免状を取得の場合は、第2種電気工事士の免状番号を入力する必要はありません。 ※主任電気工事士氏名を選択した場合、工事店情報登録・照会画面で登録した主任電気工事士氏名に紐付く免状種類番号を表示します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。

No.	入力項目	説 明
8	作業者氏名	○作業者氏名 選択または全角文字で入力します。 ＜入力項目チェック＞ 全角文字以外はエラーとなります。 ○作業者の免状番号 半角数字で入力します。 ＜入力項目チェック＞ 半角数字以外はエラーとなります。 工事店情報登録・照会画面で登録した作業者氏名を選択できます。 なお、免状番号については、工事店情報登録・照会画面で登録した作業者氏名に紐付く免状種類番号を表示します。
9	工事着工年月日	工事着工年月日を西暦半角数字で入力します。 例) 2017 年 4 月 1 日 → 20170401 ＜入力項目チェック＞ 半角数字以外はエラー（日付として妥当であること）、未来日付はエラーとなります。
10	竣工年月日	竣工年月日を西暦半角数字で入力します。 例) 2017 年 4 月 1 日 → 20170401 ＜入力項目チェック＞ 半角数字以外はエラー（日付として妥当であること）、未来日付はエラーとなります。
11	接続供給開始希望年月日 （自）	接続供給開始希望年月日（自）を西暦半角数字で入力します。 例) 2017 年 4 月 1 日 → 20170401 ＜入力項目チェック＞ 半角数字以外はエラーとなります。 過去日付はエラーとなります。 当社営業日以外はエラーとなります。

No.	入力項目	説 明
12	接続供給開始希望年月日 (至)	接続供給工事希望年月日(至)を西暦半角数字で入力します。 例) 2017 年 4 月 1 日 → 20170401 ・(至)のみ入力 →竣工受付後(至)までいつでも接続供給工事「可」として承ります。 ・(自)～(至)ともに入力 →(自)～(至)の間に接続供給工事希望として承ります。 例)・4/18～4/20の間で接続供給工事希望のとき (自) 20170418 (至) 20170420 と入力します。 ・竣工日以降 4/20 の間でいつでも接続供給工事「可」のとき (自) 空白(ｽﾍﾟｰｽ) (至)20170420 と入力します。 ※接続供給工事完了希望日は、接続供給契約の開始日をご入力ください。 需要者(お客さま)が電気を使用開始される日＝小売電気事業者さまが供給開始される日＝接続供給工事完了希望日を調整のうえ、入力ください。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。 過去日付はエラーとなります。 当社営業日以外はエラーとなります。
13	実施年月日	自主検査実施年月日を西暦半角数字で入力します。 例) 2017 年 4 月 1 日 → 20170401 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラー(日付として妥当であること)、未来日付はエラーとなります。
14	検査者氏名	検査者氏名を全角文字で入力します。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。
15	主任電気工事士確認	主任電気工事士が検査結果を確認済の場合、チェックします。 <入力項目チェック> 入力がないときはエラーとなります。
16	竣工届時申込内容の変更	申込時と変更があるか選択します。 <入力項目チェック> 入力がないときはエラーとなります。

No.	入力項目	説 明
17	絶縁抵抗測定結果	各部屋の絶縁抵抗値を入力します。 ○階数 階数を入力します。 ○部屋番号 部屋番号を入力します。 ○L－L 電線相互間の絶縁抵抗値を入力します。 ○L－E 電線対地間の絶縁抵抗値を入力します。 ○接地抵抗値 接地抵抗値を入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。
18	戸数の全数	戸数の全数を入力します。
19	廊下灯の全数	廊下灯の全数を入力します。
20	廊下灯	○部屋番号 部屋番号以外の任意の数字を入力します。 ○L－L 電線相互間の絶縁抵抗値を入力します。 ○L－E 電線対地間の絶縁抵抗値を入力します。 ○接地抵抗値 接地抵抗値を入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。 ○方角 廊下がある（建物のどの方角にあるか）方角を入力します。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。

No.	入力項目	説 明
21	共用設備 絶縁抵抗測定結果	共用設備の全回路の絶縁抵抗値を入力します。 ○ L－L 電線相互間の絶縁抵抗値を入力します。 ○ L－E 電線対地間の絶縁抵抗値を入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。
22	共用設備 接地抵抗値測定結果	共用設備の接地抵抗値を入力します。 ○種類 A～D種の接地種類を選択します。 ○接地場所 接地場所を入力します。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。 ○測定値 測定値を入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。
23	検査項目	各検査項目すべての項目について「○（良）」・「－（対象外）」の選択をします。
24	施工証明書兼お客さま電気設備図面関連	○需要者(お客さま)への受渡し確認 需要者(お客さま)へ「施工証明書兼お客さま電気設備図面」の受渡し完了しているか選択します。 ○需要者(お客さま)への工事内容説明および署名確認 需要者(お客さま)へ「施工証明書兼お客さま電気設備図面」の工事内容の説明および署名が完了しているか選択します。
25	竣工に関する連絡事項	竣工に関する連絡事項があれば入力します。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。 入力文字数が200文字を超える場合はエラーとなります。 ※連絡事項の入力例 例：○月○日立会いのうえ、送電を依頼します。

(2) ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	戻る	直前の画面へ連携します。
②	次へ	住居以外の申込番号データが存在する場合 「竣工届（集団・共用部他）画面」へ連携を行います。 住居以外の申込番号データが存在しない場合、 「竣工届（集団）確認画面」に連携を行います。

(3) エラーチェック

エラーメッセージ	チェック内容
事前協議番号を入力してください。	事前協議番号がスペースまたは入力、選択がない場合はエラーとなります。
本受付番号を入力してください。	本受付番号がスペースまたは入力、選択がない場合はエラーとなります。
工事申込内容を選択してください。	工事申込内容がスペースまたは入力、選択がない場合はエラーとなります。
施工担当者氏名を入力してください。	施工担当者氏名がスペースまたは入力、選択がない場合はエラーとなります。
主任電気工事士氏名を入力してください。	主任電気工事士氏名がスペースまたは入力、選択がない場合はエラーとなります。
作業者氏名 1 を入力してください	作業者氏名 1 がスペースまたは入力、選択がない場合はエラーとなります。
作業者氏名 1 の免状番号を入力してください。	作業者氏名 1 の免状番号がスペースまたは入力、選択がない場合はエラーとなります。
竣工年月日を入力してください。	竣工年月日がスペースまたは入力、選択がない場合はエラーとなります。
接続供給開始希望年月日（至）を入力してください。	接続供給開始希望年月日（至）がスペースまたは入力、選択がない場合はエラーとなります。
実施年月日を入力してください。	実施年月日がスペースまたは入力、選択がない場合はエラーとなります。
検査者氏名を入力してください。	検査者氏名がスペースまたは入力、選択がない場合はエラーとなります。
主任電気工事士確認を選択してください。	主任電気工事士確認がスペースまたは入力、選択がない場合はエラーとなります。

エラーメッセージ	チェック内容												
竣工届出時申込内容変更有無を選択してください。	竣工届出時申込内容変更有無がスペースまたは入力、選択がない場合はエラーとなります。												
200文字までの全角文字で入力してください	「竣工に関する連絡事項」欄の総入力文字数が200文字を超える場合はエラーとなります。												
主任電気工事士氏名の免状番号を入力してください	主任電気工事士の免状種類と免状番号が下記のパターン以外はエラーとなります。 <table><tr><th>パターン</th><th>第1種免状番号</th><th>第2種免状番号</th></tr><tr><td>1</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>2</td><td>－</td><td>○</td></tr><tr><td>3</td><td>○</td><td>－</td></tr></table> 凡例：「○」・・・入力あり 「－」・・・入力なし	パターン	第1種免状番号	第2種免状番号	1	○	○	2	－	○	3	○	－
パターン	第1種免状番号	第2種免状番号											
1	○	○											
2	－	○											
3	○	－											
作業者氏名2と免状番号を正しく入力してください	作業者氏名と免状番号が下記のパターン以外はエラーとなります。 <table><tr><th>パターン</th><th>作業員氏名</th><th>免状番号</th></tr><tr><td>1</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>2</td><td>－</td><td>－</td></tr></table> 凡例：「○」・・・入力あり 「－」・・・入力なし	パターン	作業員氏名	免状番号	1	○	○	2	－	－			
パターン	作業員氏名	免状番号											
1	○	○											
2	－	－											
作業者氏名3と免状番号を正しく入力してください													
接続供給開始希望年月日（自）・（至）を正しく入力してください	接続供給開始希望年月日（自） > 接続供給開始希望年月日（至）の場合エラーとなります。												
階数は上段より順に入力してください	階数が上段より順に入力されていない場合はエラーとなります。 例：1 段目未入力、2 段目入力はエラー 1 段目入力、2 段目未入力、3 段目入力はエラー												
部屋毎の測定結果を正しく入力してください	○部屋番号に入力がある場合、L－LまたはL－Eまたは接地抵抗値に入力がなければエラーとなります。 ○L－LまたはL－Eまたは接地抵抗値に入力がある場合、部屋番号に入力がなければエラーとなります。												
部屋毎の測定結果は左列より順に入力してください	部屋毎の測定値結果が左列より順に入力されていない場合はエラーとなります。 例：1 列目未入力、2 列目入力はエラー 1 列目入力、2 列目未入力、3 列目入力はエラー												
部屋階の測定結果入力を入力してください	階数に入力があるとき、1 列目の部屋毎の測定結果入力がなければエラーとなります。												
階数を入力してください	1 列目の部屋毎の測定結果入力があるとき、階数に入力がなければエラーとなります。												

エラーメッセージ	チェック内容												
未入力の階数があるため、入力してください	「次頁」ボタン押下時に 5 行目の階数に入力がない場合はエラーとなります。												
廊下灯の測定結果を正しく入力してください	「L-L」「L-E」「接地抵抗値」のいずれかに入力がある場合、「L-L」「L-E」「接地抵抗値」すべてに入力がなければエラーとなります。												
接地抵抗を正しく入力してください	共用設備接地抵抗値測定の組み合わせが下記のパターン以外はエラーとなります。 <table><tr><th>パターン</th><th>種類</th><th>設置場所</th><th>測定値</th></tr><tr><td>1</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>2</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> 凡例 : 「○」・・・入力あり 「-」・・・入力なし	パターン	種類	設置場所	測定値	1	○	○	○	2	-	-	-
パターン	種類	設置場所	測定値										
1	○	○	○										
2	-	-	-										
全ての検査項目を確認してください	各検査項目のいずれかが無選択の場合はエラーとなります。												
自主検査日が竣工日より前ですがよろしいですか	竣工年月日 > 自主検査実施年月日 の場合は警告エラーとなります。												
どちらか 1 つを選択してください	需要者（お客さま）への受渡し確認が「済」・「未済」の両方が選択されている場合はエラーとなります。 需要者（お客さま）への工事内容説明および署名確認が「済」・「未済」の両方が選択されている場合はエラーとなります。												
接続供給開始希望日が当社営業日ではありません	接続供給開始希望日が当社営業日以外の場合はエラーとなります。												
接続供給開始希望日まで 7 営業日未満のため、接続供給が間に合わない場合があります	接続供給開始希望日のチェック（申込訂正の場合と竣工画面は警告） 申込年月日 + 7 営業日（申込年月日が営業日でない場合は、申込年月日の翌営業日 + 7 営業日）を確保できていない場合、警告メッセージを表示します。												
接続供給開始希望日まで 7 営業日未満のため、入力できません	接続供給開始希望日のチェック（新規申込の場合、エラー） 申込年月日 + 7 営業日（申込年月日が営業日でない場合は、申込年月日の翌営業日 + 7 営業日）を確保できていない場合、エラーとなります。												
接続供給開始年月日の（自）・（至）が 3 営業日以下となっております。ご希望の日程で送電ができない場合があります。	接続供給開始希望日のチェック 接続供給開始希望日（至）が、接続供給開始希望日（自） + 4 営業日を確保できていない場合、警告メッセージを表示します。												

6. 竣工届（集団・共用部他）画面

共用部などの工事完了時に竣工届を入力していただく画面です。

ブラウザの「戻る」「進む」「更新」ボタンは使用しないでください。正常に処理が行われない場合があります。

① 戻る ② 次へ

竣工届（集団申込・共用部他）

※ 「*」付きの項目は入力必須です。
※ 各氏名はフルネームで入力ください。

申込番号	81-135705	タイプ	共用
代表申込番号	81-135704	事前協議番号	99-99999

1 *本受付番号（半角数字）

2 需要者名（カナ） （需要者の氏名（フリガナ）を入力ください。）

自主検査結果 （お客さまへの引渡し前に電気設備の技術基準に沿った設備であることを以下のとおり確認いたしました。）

3 *実施年月日 カレンダー表示 4 *検査者氏名（全角） 5 *主任電気工事士確認 ☐ 済

6 *竣工届出時申込内容の変更 ☐ 有 ☐ 無 7 建物面積 延 m² 店舗 m²

絶縁抵抗測定結果

測定箇所 （全角）	測定値 （半角数字）
全回路	*L-L
	*L-E

接地抵抗測定結果

種類	接地方式	接地場所 （全角）	測定値 （半角数字）
			Ω
			Ω
			Ω
			Ω
			Ω
			Ω
			Ω
			Ω

※測定値が無限大の場合は、「999」で入力ください。

11 主開閉器
取付: 電流値（半角数字）
メーカー名（全角） 製造年月（半角数字）
型番（半角数字） 取外:

検査項目	検査内容	結果
絶縁（配線）	回路の絶縁抵抗は十分か	
絶縁（電気機器）	電気機器の絶縁は十分か	
配電設備	使用電線は適切か	
	配線方法は適切か	
	充電部が露出していないか	
	電線と他物の離隔は十分か	
	ラスタン貫通部の保護は十分か	
コード配線	屋内配線にコードを使用していないか	
配線器具（材料）	必要箇所に漏電遮断器を取付けてあるか	
	漏電遮断器の動作確認はよい	
	漏電遮断器の取付けは適正か	
	モーターの保護装置は適切か	
	開閉器の容量、取付方法は適切か	
配線器具（その他）	充電部が露出していないか	
	器具は破損していないか	
	器具は正しく取付けられているか	
接地工事	接地は取付けてあるか	
その他	接地抵抗値は適切か	
	引込小柱の施設は適切か	
端末締付	開閉器類の端子の締付力はよい	

施工証明書兼お客さま電気設備図面関連

12 ■お客さまへの受渡しはお済みでしょうか。 ☐ 済 ☐ 未済
■お客さまに工事内容を説明し、署名をいただいておりますでしょうか。 ☐ 済 ☐ 未済

竣工に関するご連絡事項があれば入力してください。

13

戻る 次へ

(1) 入力項目の説明

No.	入力項目	説 明
1	本受付番号	受付番号を半角英数字で入力します。 ※「竣工届の受付」から連携したときのみ表示します。
2	需要者名（カナ） （個人名・会社名）	供給地点の需要者（お客さま）氏名を入力します。 申込で入力されたフリガナを全角カナで入力します。 ※「竣工届の受付」から連携したときのみ表示します。 <入力項目チェック> 2文字以上の全角カナ、英数字、記号(" ") "-" 以外はエラーとなります。
3	実施年月日	自主検査実施年月日を西暦半角数字で入力します。 例) 2017 年 4 月 1 日 → 20170401 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラー（日付として妥当であること）、未来日付はエラーとなります。
4	検査者氏名	検査者氏名を全角文字で入力します。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。
5	主任電気工事士確認	主任電気工事士が検査結果を確認済の場合、チェックします。
6	竣工届時申込内容の変更	申込時と変更があるか選択します。
7	建物面積	○延床面積 延床面積を半角数字で入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。 ○店舗面積 店舗面積を半角数字で入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。
8	絶縁抵抗測定結果	全回路および分岐回路ごとの絶縁抵抗値を入力します。 「L-L」は電線相互間、「L-E」は電線対地間を入力します。 ○測定箇所 測定箇所を全角文字で入力します。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。 ○測定値 測定値を半角数字で入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。

No.	入力項目	説 明
9	接地抵抗測定結果	○種類 種類を選択します。 ○接地方式 接地方式を選択します。 ○接地場所 接地場所を全角文字で入力します。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。 ○測定値 測定値を半角数字で入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。
10	検査項目	すべての検査項目について「○（良）」・「－（対象外）」の選択をします。
11	主開閉器	○取付 取付けするブレーカーの種類を選択します。 次の5項目は、主開閉器契約を希望の場合のみ選択および入力します。 ○メーカー名 メーカー名を選択または全角文字で入力します。 ※工事店情報登録・照会画面で登録したメーカー名を選択できます。 ○型番号 型番を半角数字で入力します。 ○電流値 ブレーカーの電流値を半角数字で入力します。 （正数位3桁、小数位1桁） ○製造年月 ブレーカーの製造年月を半角数字で入力します。 例）2017年4月 → 201704 と入力します。 ○取外 取外しする設備を選択します。
12	施工証明書兼お客さま電気設備図面関連	○需要者(お客さま)への受渡し確認 需要者(お客さま)へ「施工証明書兼お客さま電気設備図面」の受渡し完了しているか選択します。 ○需要者(お客さま)への工事内容説明および署名確認 需要者(お客さま)へ「施工証明書兼お客さま電気設備図面」の工事内容の説明および署名が完了しているか選択します。

No.	入力項目	説 明
13	竣工に関する連絡事項	竣工に関する連絡事項があれば入力します。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。 入力文字数が200文字を超える場合はエラーとなります。 ※連絡事項の入力例 例1：○月○日立会いのうえ、接続供給工事を依頼します。 例2：引込線は、接続のみを依頼します。 例3：不在で工事をする時の停電については、施主さまに了解を得ています。

(2) ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	戻る	直前の画面へ連携します。
②	次へ	他の用途タイプの申込番号データが存在する場合 「竣工届（集団・共用部他）画面」へ再連携を行います。 他の用途タイプの申込番号データが存在しない場合、 「竣工届（集団）確認画面」に連携を行います。

(3) エラーチェック

エラーメッセージ	チェック内容									
200文字までの全角文字で入力してください	「竣工に関する連絡事項」欄の総入力文字数が200文字を超える場合はエラーとなります。									
絶縁抵抗を正しく入力してください	絶縁抵抗測定結果の組み合わせが下記のパターン以外はエラーとなります。 <table><tr><th>パターン</th><th>設置場所</th><th>測定値</th></tr><tr><td>1</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>2</td><td>－</td><td>－</td></tr></table> 凡例：「○」・・・入力あり 「－」・・・入力なし	パターン	設置場所	測定値	1	○	○	2	－	－
パターン	設置場所	測定値								
1	○	○								
2	－	－								

エラーメッセージ	チェック内容																												
接地抵抗を正しく入力してください	接地抵抗測定結果の組み合わせが下記のパターン以外はエラーとなります。 <table><tr><th>パターン</th><th>種類</th><th>接地方式</th><th>設置場所</th><th>測定値</th></tr><tr><td>1</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>2</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr></table> 凡例：「○」・・・入力あり 「－」・・・入力なし	パターン	種類	接地方式	設置場所	測定値	1	○	○	○	○	2	－	－	－	－													
パターン	種類	接地方式	設置場所	測定値																									
1	○	○	○	○																									
2	－	－	－	－																									
主開閉器を正しく入力してください	主開閉器のチェックの組み合わせが下記のパターン以外はエラーとなります。 <table><tr><th>パターン</th><th>取付</th><th>メーカー名</th><th>型番号</th><th>電流値</th><th>製造年月</th><th>取外</th></tr><tr><td>1</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>△</td><td>○</td></tr><tr><td>2</td><td>○</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td>3</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr></table> 凡例：「○」・・・入力あり 「－」・・・入力なし 「△」・・・任意	パターン	取付	メーカー名	型番号	電流値	製造年月	取外	1	○	○	○	○	△	○	2	○	－	－	－	－	－	3	－	－	－	－	－	－
パターン	取付	メーカー名	型番号	電流値	製造年月	取外																							
1	○	○	○	○	△	○																							
2	○	－	－	－	－	－																							
3	－	－	－	－	－	－																							
全ての検査項目を確認してください	各検査項目のいずれかが無選択の場合はエラーとなります。																												
どちらか1つを選択してください	需要者(お客さま)への受渡し確認が「済」・「未済」の両方が選択されている場合はエラーとなります。 需要者(お客さま)への工事内容説明および署名確認が「済」・「未済」の両方が選択されている場合はエラーとなります。																												

7. 集団申込内容確認画面

集団申込内容を確認していただく画面です。

ブラウザの「戻る」「進む」「更新」ボタンは使用しないでください。正常に処理が行われない場合があります。

修正がある場合は、
「こちらのボタン」から
お願いします。

③ 新規申込（集団）
④ 送信

集団申込 内容最終確認

入力内容に誤りがないか確認ください。
送信ボタンを押すと以下の内容でインターネット申込をおこないます。

代表申込番号			
小売電気事業者コード	42066	小売電気事業者名	関西電力株式会社(AF用)
担当営業所	阪神営業所	申込年月日	2018/07/25
接続供給開始希望日	2018/08/10	竣工予定日	2018/07/25
事前協議番号	43-99999	需要者	カンデン タロウ
需要場所	〒 662-0831 西宮市 丸橋町	連絡先	関電 太郎
ご連絡先	☒ 需要場所と同じ	連絡先氏名	
連絡先		連絡先	
発電設備設置有無	☐ なし ☐ あり	☐ 太陽光 ☐ 蓄電池 ☐ I170 ☐ 燃料電池	
タイプ	申込タイプ：AA 戸数：10	タイプ別 部屋番号	101～110
電気工事店名	H3006適用テスト工事店 ユーザ01	電気工事店 住所	神戸市中央区 あああああ 12345
電話番号	0123-456-789		
電気工事責任者さま (携帯番号)	テスト所有者01 090-1234-5678		
Mailアドレス	PC unyofestpc01@a.com	所有者 テスト所有者01	
	携帯 unyofestkeitai01@b.com		
不在工事の可否	☐ 可 ☒ 否	工事に関するご連絡事項があれば入力してください。	
当該引込線への 防護管取付	☐ 取付要 ☒ なし		

引込方法	種別	☒ 低圧 ☐ 借室	
	引込柱	名称(半角) 番号(半角英数字) 初がツケ 001 号柱	
	区分	☐ 既設 ☒ 新設 電柱所在地 ☐ 国道 ☐ 県道 ☐ 市道 ☐ 民地	
	引込形態	直接引込 理由 N T T 柱 号柱	
	引込方法	架空 器具 10 m	
借室スペース	F m m m		
引込線取付作業環境	☒ 高所作業車で施工可 ☐ 具尺梯子で施工可 ☐ 屋根上で作業 ☐ ベランダ上で作業	屋根 素材	☐ スレート ☐ 瓦 ☐ 金属板 ☐ トタン ☐ アクリル板 ☐ 波板 ☐ その他
横断・接近	横断 ☐ 道路 ☐ 河川 ☐ 軌道(鉄道・路面電車等) ☐ 隣家敷地 ☐ なし 承諾：	接近 ☐ 屋上 ☐ 樹木 ☐ アンテナ ☐ 電話 ☐ 窓・ベランダ ☐ なし 距離(半角数字)： m	
支持点	支持点付近の家屋構造 木造サイディング		その他記述欄(全角)
	根入れ	☐ 良 ☐ 否	計器 取付位置 集合
	支線	☐ 有 ☐ 無	
	末口(半角数字)	cm	
	施工区分	関西電力送配電	
建築完工年月日	2024 年 10 月 03 日		
高さ(半角数字)	2 m		
引込線地上高(半角数字)	m		

1	☒ 図面を別途送付される 場合は選択してください	☐ 画像ファイル
---	---	---------------------------------

修正がある場合は、
「こちらのボタン」から
お願いします。

③ 新規申込（集団）
④ 送信

(1) 入力項目の説明

No.	入力項目	説 明
1	図面の送付方法	別途、図面を添付する場合は、『画像ファイル』をチェックします。

(2) ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	電灯（負荷設備確認）	入力した「電灯」の負荷設備画面を表示します。
②	電力（負荷設備確認）	入力した「電力」の負荷設備画面を表示します。
③	新規申込（集団）基本情報画面	申込内容に訂正がある場合は「新規申込（集団）基本情報画面」ボタンを押して内容の訂正を行います。
④	送信	送信を行うことで当社へ申込が完了します。

(3) エラーチェック

エラーメッセージ	チェック内容
図面送付方法をチェックしてください	図面の送付方法がチェックされていない場合はエラーとなります。
代表申込番号は既に集団完了しています	「代表申込番号」を変更した場合、変更後の代表申込番号がすでに申込が完了している場合はエラーとなります。
集団申込は完了していますので、代表申込番号の変更はできません	「代表申込番号」を変更した場合、変更前の代表申込番号がすでに申込が完了している場合はエラーとなります。
集団申込グループ内に同一の申込区分・住居タイプが既に申込されています	代表申込番号を同じくする集団申込グループの中に同一の「申込区分」と「住居タイプ」のデータが存在する場合はエラーとなります。
集団申込は完了していますので、タイプの追加申込はできません	新規申込のとき、すでに代表申込番号の申込が完了している場合はエラーとなります。

8. 画像ファイル送信画面

入力内容確認画面や竣工届確認画面で『画像ファイル』をチェックした場合、

当画面で送付する画像を選択し、インターネット受付申込データと合わせて送信します。

画像ファイル送信

「参照」ボタンを押して、添付する画像ファイルの選択をお願い致します。
 画像ファイル選択後、「送信」ボタンを押してください。
 ※申込種別毎の必要な提出書類は下図をご確認ください。

必要な添付書類	申込種別毎の必要な条件						補足説明
	新設				増設・減設 契約種別変更	引込位置変更 計器位置変更	
	①：一構内に複数需要場所がある場合（二世帯住宅、集合住宅等）	②：NTTや当社柱へ共架申請されている場合（例：街路灯、防犯カメラ、CATV等）	③：需要場所についての特別措置適用を希望されている場合	④、⑤、⑥以外のお申込み（単独常時新設・臨時新設など）			
引込付近図	☐	☐	☐	☐	△ 引込ルートを変更する場合	☐	本システム申請時に需要場所住所の特定した地図で引込付近図を作成をされなかったもの
単線結線図	☐	☐	☐	☐	☐	☐	本システム申請時に該当する単線結線図がなく、「別途作成し提出する」を選択されたもの
平面図	☐	—	☐	—	—	—	—
共架承諾書	—	☐	—	—	—	—	—
特例需要場所適用確認書	—	—	☐	—	—	—	—

【留意事項】○以外のお申込みにおいても、別に提出をお願いするケースがございますので、予めご了承下さい。

1

引込付近図

単線結線図

平面図

共架承諾書

特例区域適用確認書

参照

参照

参照

参照

参照

①

その他資料

参照

参照

参照

参照

2

送 信

(1) 入力項目の説明

No.	入力項目	説 明
1	画像ファイル名	画像ファイルを添付する場合は、参照ボタンから電子ファイルを貼付します。 ※添付できるファイル形式は、「bmp」「jpg」「pdf」「dxf」「xls」「xlsx」「gif」「png」。 ※ファイルの容量は、1 ファイルあたり最大で 10 MB までです。

(2) ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	参照	ファイル選択用の画面が表示されますので送信したいファイルを選択します。 ※一度に 10 ファイルまで送信していただくことができます。
②	送信	選択されたファイルを送信します。 ※ファイルが正常に送信された場合は「新增設申込および画像ファイル送信が完了しました」画面が表示されます。 ファイル送信に失敗した場合は、「画像ファイルの送信に失敗しました」画面を表示しますので、再度画像ファイルを送信します。

(3) エラーチェック

エラーメッセージ	チェック内容
ファイル名を入力してください	ひとつも画像ファイルを添付していない場合はエラーとなります。
適切なファイル拡張子でファイルを作成してください	画像ファイルの形式が「bmp」「jpg」「pdf」「dxf」「xls」「xlsx」「gif」「png」形式以外の場合は弊社で取り扱いできませんのでエラーとなります。
添付のファイル名が長いため送信できません。ファイル名を短くしてください	ファイル名が 60 文字を超える画像ファイルが選択されている場合はエラーとなります。 ※拡張子を含んだ文字数になりますのでご注意ください。
受付可能データ量を超えました。お手数ですが容量を圧縮の上、再度ファイルを作成してください	画像ファイルの容量が 1 ファイルあたり 10 MB を超過した場合はエラーとなります。
正しい画像ファイルが添付されていません。ファイルを再確認の上添付してください	画像ファイルの容量が 0 KB のものがある場合はエラーとなります。

9. 竣工届確認（集団）画面

集団竣工届の申込内容を確認していただく画面です。

ブラウザの「戻る」「進む」「更新」ボタンは使用しないでください。正常に処理が行われない場合があります。

修正がある場合は、
「こちらのボタン」から
お願いします。

② 竣工届画面

③ 戻る

④ 送信

竣工届（集団申込・住居タイプ）

入力内容に誤りがないか確認してください。
送信ボタンを押すと以下の内容でインターネット申込をおこないます。

申込営業所	加古川営業所		
代表申込番号	82-B34744		
事前協議番号	82-12345		
本受付番号	82-12345		
需要者名(カナ)			
工事申込内容	新築		
施工担当者氏名	タクソフ		
工事着工年月日	2016/05/16		
竣工年月日	2016/05/16		
接続供給開始 希望年月日(自)	2016/05/31		
接続供給開始 希望年月日(至)	2016/05/31		
主任電気工事士氏名	鈴木一郎	第1種	010001
		第2種	020002
作業者氏名1	鈴木二郎	免状番号	030001
作業者氏名2		免状番号	
作業者氏名3	①	免状番号	
部屋番号別 測定結果	部屋番号別測定結果確認		
戸数	2 戸	廊下灯	灯
廊下灯測定結果	廊下灯	部屋番号	部屋番号
		L-L	L-L
		L-E	L-E
		接地抵抗値	接地抵抗値
	方向	方向	
廊下灯	廊下灯	部屋番号	部屋番号
		L-L	L-L
		L-E	L-E
		接地抵抗値	接地抵抗値
	方向	方向	
共用設備測定結果	共用設備絶縁抵抗測定結果		共用設備接地抵抗測定結果
	測定箇所	測定値	種類
	全回路	L-L	接地場所
		L-E	測定値
絶縁 (配線)	回路の絶縁抵抗は十分か 良		
絶縁 (電気機器)	電気機器の絶縁は十分か 良		
配線設備	使用電線は適切か 良		
	配線方法は適切か 良		
	充電部が露出していないか 良		
	電線と他物の離隔は十分か 良		
コード配線	ラスタン貫通部の防護は十分か 良		
	屋内配線にコードを使用していないか 良		
	必要箇所に漏電遮断器を取付けてあるか 良		
	漏電遮断器の動作確認はよいか 良		
配線器具 (材料)	漏電遮断器の取付けは適切か 良		
	モーターの保護装置は適切か 良		
	開閉器の容量、取付方法は適切か 良		
	充電部が露出していないか 良		
配線器具 (その他)	器具は破損していないか 良		
	器具は正しく取付けられているか 良		
	接地は取付けてあるか 良		
	接地抵抗値は適切か 良		
その他	引込小柱の施設は適切か 良		
端子締付	開閉器類の端子の締付けはよい 良		
自主 検査 結果	実施年月日	2016/05/16	
	検査者氏名	たぐそう	
	主任電気工事士確認	◎ 済	
	竣工届出時 申込内容の変更	◎ 有 ◎ 無	
施工証明書兼お客さま 電気設備関連	お客さまへの受渡し	済	
	お客さまへの工事内容の説明、ご署名	済	
竣工に関するご連絡事項			
テスト			

1

図面を別途送付される場合は選択してください

☐ 画像ファイル

修正がある場合は、
「こちらのボタン」から
お願いします。

竣工届画面

戻る

送信

(1) 入力項目の説明

No.	入力項目	説 明
1	図面の送付方法	別途、図面を添付する場合は、『画像ファイル』をチェックします。

(2) ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	部屋番号別測定結果確認	「部屋番号別測定結果」画面を表示します。
②	竣工届画面	申込内容に訂正がある場合は「竣工届画面」ボタンを押して内容の訂正を行います。
③	戻る	直前の画面へ連携します。
④	送信	送信を行うことで当社へ竣工届が完了します。